

Software til visning, organisering og redigering af billeder

ZoomBrowser EX

Ver. 6.7

Instruktionsmanual

- I denne manual anvendes ZB for ZoomBrowser EX.
- I denne manual er de skærme, der bruges i vejledningen til grundlæggende betjening, fra Windows 7, idet nogle dele anvender skærme fra andre versioner af Windows.
- Klik på ikonerne herunder nederst til højre på skærmen for at skifte mellem siderne.

 - 🜔 : Gå til næste side 🛛 🔿 : Gå til forrige side
 - 🖄 : Vend tilbage til en side, du tidligere har fået vist
- Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af skærmen for at skifte til indholdssiden i hvert kapitel.



Windows

Indledning

Indholdsforteanelse

De vigtigste funktioner i ZB

- Overføre billeder til din computer
- Kontrollere billeder
- Udskrive billeder
- Organisere billeder

Redigere billeder

- Justere billeder
- Trimme billeder
- Indsæt tekst
- Korrigere røde øjne

Bruge billeder

- Vedhæfte et billede til en e-mail
- Oprette baggrund til skrivebordet eller en pauseskærm

Konvertere billeder

- Ændre billedstørrelse og -type
- Afspil film

Brug dine billeder med CANON iMAGE GATEWAY Anvendte symboler

- ► : Udvælgelsesproces for menuer, der vises på computerskærmen
- [] : Navne på elementer og menuer, knapper, vinduer mm., der vises på computerskærmen
- < > : Navnet på en kamerakontakt eller et kameraikon eller navnet på en tastaturtast
- s.** : Henviser til en side (flyt til siden ved at klikke)
- ? : Hjælp
- I Vigtige oplysninger
- ÷∰ : Tip □ : Nyttige oplysninger

Indhold af hvert kapitel

Kapitel 1 Grundlæggende betjening

- Start og afslutning af ZB
- Overføre billeder til din computer
- Kontrol af billeder
- Afspille film
- Udskrivning af billeder

Kapitel 2 Avanceret betjening

- Effektiv kontrol af billeder
- Organisering af billeder
- Redigering af billeder
- Redigere film
- Anvende billeder
- Indeksudskrivning

Kapitel 3 Højniveaufunktioner

- Kontrol af billeder med højniveaufunktioner
- Organisering af billeder med højniveaufunktioner
- Avanceret billedredigering
- Udskrivning med anden software

Kapitel 4 Indstillinger

Indstillinger for alle funktioner

Kapitel 5 Brug af billeder på internettet

Brug af dine billeder med CANON iMAGE GATEWAY

Reference

- Løsning af problemer
- Afinstallation af ZB
- Systemkrav
- Understøttede billeder
- Lister over primære vinduesfunktioner



Indeks



2

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	Grundlæggende betjening	6
Start af ZI	3	7
Overførse	el af et billede til din computer	7
Overfør	sel af billeder via din kortlæser	9
Visning af	billeder	11
Se bille	der som miniaturebilleder i hovedvinduet	11
Forst	ørrelse af en valgt mappe	12
Ændri	ing af visningsforstørrelsen	13
Forstørr	else og visning af billeder et ad gangen	13
Visnir	ng af et billede i hele vinduet (Fuld visning).	14
Afspille	film	15
Lagring	af billeder på et hukommelseskort	16
Udskrivni	ng af billeder	17
Udskriv	e et billede på et ark papir	17
Udskriv	e et billede vha. Easy-PhotoPrint EX	18
Afslutning	af ZB	20

Kapitel 2 Avanceret betjening 21

Kontrol/sortering af billeder	22
Forstørrelse og visning af billeder et ad gangen.	22
Forstørrelse af en del af et billede	23
Sortering af billeder	23
Sortering af billeder i hovedvinduet	24
Arrangering af billeder i hovedvinduet	24
Filtrering af billeder, du vil have vist	25
Effektiv kontrol/sortering af billeder	26

Organisering af billeder27	
Oprettelse af en mappe til at gemme billeder27	Indholds- fortegnelse
Flytning af billeder	
Flytning af billeder i mapper	Grundlæggende
Ændring af navne på billedfiler eller mapper	betjening
Sletning af billeder	
Sletning af mapper	Avanceret
Registrering af hyppigt brugte mapper som	betjening
foretrukne mapper	
Sletning af foretrukne mapper	Højniveau-
Redigering af et billede	Turrationer
Automatisk justering med ZB	
Justering af lysstyrke, farve og kontrast	Indstillinger
Trimning af et billede	
Indsættelse af tekst i billeder	Brug af
Justering af skarphed	internettet
Automatisk rødøjekorrektion	
Manuel rødøjekorrektion	Reference
Redigering af film40	
Klipning af film43	Indholds-
Brug af vinduet Video Snapshot Album	opslag
(Videosnapshotalbum)45	
Afspilning af videosnapshotalbums	Indeks
Redigering af videosnapshotalbums	
Ændring af rækkefølgen af videosnapshots	
Tilføjelse af baggrundsmusik til videosnapshotalbums 46	
Gemme redigerede videosnapshotalbums47	\leq

Indledning

Afslutning af vinduet Video Snapshot Album

47
48
48
49
50
51
53
54

Kapitel 3	Højniveaufunktioner	55
Sammenli	gning af flere billeder	56
Liste over	billeder efter mappeniveau	57
Ændring a	f optagelsesoplysninger for et billede	58
Ændring a	f størrelse og type for et billede og lagrin	g59
Eksport af	optagelsesoplysninger	60
Eksport af	film	61
Udtræk af	stillbilleder fra en film	63
Organiseri	ng af billeder ved hjælp	
af højnivea	aufunktioner	65
Indstilling	g af nøgleord til billeder	65
Indtastni	ng af kommentarer i billeder	65
Lagring a	af flere billeder med nye filnavne	66
Klassific	ering af billeder efter optagedato	67
Søgning e	fter billeder	68

Lidførelse af avanceret redigering 69	
Justering af et billedes farve i RGB	Indholds- fortegnelse
Justering af lysstyrkeniveau70	
Justering af tonekurven70	Grundlæggende
Ændring af et billedes skarphed71	betjening
Overførsel af billeder til anden	
billedredigeringssoftware72	Avanceret
Sammensætning af billeder for at oprette	betjening
panoramabilleder72	
Tilføjelse af lyd til billeder/afspilning74	Højniveau-
Tilføjelse af lyd til billeder74	Turiktioner
Afspilning af lyd74	
Udskrivning vha. anden udskrivningssoftware	Indstillinger
e e	
Kapitel 4 Indstillinger76	Brug af internettet
Kapitel 4 Indstillinger 76 Indstillinger 77	Brug af internettet
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77	Brug af internettet
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78	Brug af internettet Reference
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78	Brug af internettet Reference
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79	Brug af internettet Reference
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information	Brug af internettet Reference Indholds- opslag
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information79	Brug af internettet Reference Indholds- opslag
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information79(Optagelsesoplysninger)79Indstillinger, Themes (Temaer)80	Brug af internettet Reference Indholds- opslag Indeks
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information79(Optagelsesoplysninger)79Indstillinger, Themes (Temaer)80Vise/skjule opgaveknapper80	Brug af internettet Reference Indholds- opslag Indeks
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information79(Optagelsesoplysninger)79Indstillinger, Themes (Temaer)80Vise/skjule opgaveknapper80	Brug af internettet Reference Indholds- opslag Indeks
Kapitel 4Indstillinger76Indstillinger77Indstillinger, General (Generelt)77Indstillinger, Selection (Valg)78Indstillinger, Rotation78Indstillinger, Printing (Udskrivning)79Indstillinger, Shooting Information79(Optagelsesoplysninger)79Indstillinger, Themes (Temaer)80Vise/skjule opgaveknapper80	Brug af internettet Reference Indholds- opslag Indeks

Kapitel 5 Brug af billeder på internettet 81

Overførsel af en film til YouTube82)
Brug af CANON iMAGE GATEWAY83	}
Oprettelse af medlemskab83	3
Visning af startsiden på	
CANON IMAGE GATEWAY83	}
Overførsel af billeder til et	
CANON iMAGE GATEWAY-album84	ŀ
Visning af et registreret	
CANON iMAGE GATEWAY-album84	ŀ

Reference	85
Fejlfinding	86
Sletning af softwaren (Afinstallation)	86
Systemkrav	87
Understøttede billeder	87
Liste over funktionerne i hovedvinduet	88
Zoom Mode (Zoomtilstand)	88
Scroll Mode (Rulletilstand)	89
Preview Mode (Eksempeltilstand)	90
Liste over funktionerne i Viewer Window	
(Fremvisningsvinduet)	91
Liste over funktionerne i vinduet Cut Movie (Klip film)	92
Liste over funktionerne i vinduet Video Snapshot Albu	m
(Videosnapshotalbum)	93

Liste over funktionerne i vinduet Photo Print	
(Fotoudskrivning)94	lr fo
Liste over funktionerne i vinduet Index Print	
(Indeksprint)95	Gru
Indholdsopslag96	
Indeks	A
Om denne instruktionsmanual99	b
Oplysninger om varemærker99	



Indledning

1 Grundlæggende betjening



Start af ZB 7	Indholds-
Overførsel af et billede til din computer 7	fortegnelse
Overførsel af billeder via din kortlæser	
Visning af billeder 11	Grundlæggende betjening
Se billeder som miniaturebilleder i hovedvinduet 11	
Forstørrelse af en valgt mappe 12	Avanceret
Ændring af visningsforstørrelsen 13	betjening
Forstørrelse og visning af billeder et ad gangen 13	
Visning af et billede i hele vinduet (Fuld visning) 14	Højniveau-
Afspille film 15	Turritorier
Lagring af billeder på et hukommelseskort 16	
Udskrivning af billeder 17	Indstillinger
Udskrive et billede på et ark papir 17	
Udskrive et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18	Brug af
Afslutning af ZB 20	internettet
Ŭ	

S

Reference

Indholdsopslag

Indeks

Indledning

Start af ZB

Dobbeltklik på ikonet på skrivebordet.



→ ZB starter og hovedvinduet vises.



Hovedvindue

ZoomBrowser EX - EAUsers\CANON/Pict	ures/Photo
Eile Edit View Iools Internet Help	
Tasks 🚱	🛛 🔜 View Image 📰 Properties 🜉 Slide Show 🔯 Search 🎯 Delete 🏤 Rotate
Acquire & Camera Settings	Zoom Mode Sciol Mode Preview Mode
View & Classify	Photo 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
🗹 Edi	
Export	
Print & Share	
CANON MAGE GATEWAY	
Last Acquired Images	
Images acquired from your comera can be accessed here.	There are no files to digitar in the lobor, or there are no files that motifs the career files restrings. Those are not that the east in their bidder, changes your the restrings.
Fevorite Folders All Folders	
Comparison of the second	
Add. Benove	

Overførsel af et billede til din computer

Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende kabel, og overfør de billeder, der er gemt på hukommelseskortet i kameraet. Hvis du vil overføre billeder, skal du starte kamerasoftwaren "EOS Utility" fra ZB og anvende den.



Du kan finde oplysninger om oprettelse af mapper på s.27.

27

Indledning

Indholds-

fortegnelse

Start EOS Utility.

 Klik på knapperne [Acquire & Camera Settings/Hent og Kameraindstillinger] ▶ [Connect to EOS Camera/Tilslut EOSkamera].



→ EOS Utility starter.



EOS Utility



Slut kameraet til computeren, og tænd kameraet.

- Slut kameraet til computeren med det interfacekabel, der leveres sammen med kameraet, og tænd for kameraet.
- Detaljerede instruktioner om, hvordan du slutter kameraet til computeren, findes i "EOS Utility Instruktionsmanual" (Elektronisk manual i PDF-format).

A

 Når dialogboksen nedenfor vises, skal du vælge [Canon EOS Utility] og klikke på knappen [OK].





→ Overførsel af billederne starter.

Monitor Folder

Overfør billeder.

Control Camera

Starts to download images

ets you select and download images

Camera settings/Remote shooting

EOS Utility - EOS XXX

De overførte billeder gemmes i den mappe, der blev valgt i trin 1, og vises i hovedvinduet i ZB.

Preferences...

Quit

Accessories

Klik

- → De overførte billeder sorteres efter dato til mapper og gemmes.
- Klik på knappen [Quit/Afslut] i EOS Utility, og indstil kameraets afbryder på < OFF >.

Fordele ved at bruge EOS Utility til at overføre billeder

EOS Utility gør det nemmere at organisere dine billeder, da de overføres, sorteres og gemmes i mapper efter dato.

÷ù t

Start ZB.

 Klik på knapperne [Acquire & Camera Settings/Hent og Kameraindstillinger] ► [Acquire Images from Memory Card/Hent billeder fra hukommelseskort].

Acquire & Camera Settings
Connect to EOS Camera
Acquire Images from Memory Card
Transfer Images to Memory Card

→ Vinduet Download images (Overfør billeder) vises.

🖊 Overfør billeder.

÷Ŵ:

Vinduet Download images (Overfør billeder)



Klik på knappen [Exit/Afslut] for at slutte vinduet Download

Indholdsopslag

Brug af internettet

Reference

Indledning

Indholds-

Fordele ved at bruge ZB til at overføre billeder

images (Overfør billeder).

ZB gør det nemmere at organisere dine billeder, da de overføres, sorteres og gemmes i mapper efter dato.

Afhængigt af kortlæseren og det anvendte operativsystem på computeren, bliver SDXC-kort måske ikke registreret korrekt. I disse tilfælde skal du forbinde dit kamera med computeren med det medfølgende interfacekabel og overføre billederne til computeren. Indeks



Visning af billeder

Billeder og film, der er overført til din computer, vises som en miniatureliste i hovedvinduet. Du kan dobbeltklikke på et miniaturebillede for at åbne fremvisningsvinduet og få vist billedet i en større størrelse eller afspille en film.

Se billeder som miniaturebilleder i hovedvinduet

Klik på et billede for at vælge det



Vis miniaturebilleder af alle billederne i den mappe, der er valgt i mappeområdet til venstre

 Hvis du vil vælge flere billeder, skal du klikke på billederne, mens du holder < Ctrl > nede.



Flyt markøren over billedet med musen. Du kan nu se viste billeder i vinduet for enkel visning (mus over vindue). Hvis du vil deaktivere enkel visning, skal du klikke på [] øverst i vinduet og vælge [Show Mouse Over Windows/Vis mus over-vinduer] fra menuen og fjerne afkrydsningen. Vinduet for enkel visning



En liste over funktionerne i hovedvinduet findes på s.88.



Indledning

Forstørrelse af en valgt mappe

Billeder, som er overført til din computer, vises i mapper i hovedvinduet. Dobbeltklik på et tomt sted i den mappe, du vil forstørre for at zoome ind og vise billederne inde i mappen i større størrelse.

Forstørre mapper.



→ Der zoomes ind på mappen, du har dobbeltklikket på.





Reference

Indholdsopslag

Indeks



Ændring af visningsforstørrelsen

Hvis du har mange billeder i en mappe, og de er små og vanskelige at se, kan du ændre visningsforstørrelsen og vise billederne i større størrelse.

Ændre visningsforstørrelsen.



- 🗕 Du kan også ændre visningsforstørrelsen ved at klikke på [🔩] eller [🔍].
- → Billedernes visningsforstørrelse ændres.



- Vinduet [Navigator/Navigation] vises, og du kan checke og flytte positionen for den forstørrede visning.
- Du kan også flytte positionen for den forstørrede visning ved at klikke på [🕘] øverst i vinduet og trække den hen over vinduet.
- Hvis du vil gå tilbage til fuld visning, skal du klikke på [1] øverst i vinduet.

· Acquie

Export

Print & Shore

📃 Deskti

View & Classe 🖌 Edit



Placeringen af forstørrelsesvisningen Træk for at flytte positionen for forstørret visning

Vinduet Navigator (Navigation)

Klik på [G] eller [O] for at skifte til det billede, du vil vise.

Fremvisningsvindue



 Optagelsesoplysningerne vises ved at klikke på [] øverst i vinduet.

 Klik på [] øverst til højre i vinduet for at afslutte fremvisningsvinduet.

P Når du viser RAW-billeder i fremvisningsvinduet

I fremvisningsvinduet vises det JPEG, der er indlejret i RAW-billedet, i stedet for det faktiske RAW-billede. I nogle tilfælde kan viste billeder være kornede.

Brug den medfølgende software Digital Photo Professional til at kontrollere det faktiske RAW-billede.

Visning af et billede i hele vinduet (Fuld visning)

Dobbeltklik på det billede, du vil vise i hele vinduet.



 Du vender tilbage til fremvisningsvinduet ved at klikke på vinduet eller trykke på < Esc > på tastaturet. Indledning

Indholdsfortegnelse

Afspille film

Du kan afspille film og videosnapshotalbums, som du har taget. Filmfiler er mærket med ikonet [[2]] i gvideosnapshotalbums med ikonet [[2]] i miniaturebillederammen i hovedvinduet.

I hovedvinduet skal du dobbeltklikke på en film (billede mærket med ikonet [💭]) eller et videosnapshotalbum (billede mærket med ikonet [[20]]). Dobbeltklik



→ Filmen afspilles i et fremvisningsvindue.



- 1	Indledning
	Indholds- fortegnelse
	Grundlæggende betjening
	Avanceret betjening
	Højniveau- funktioner
e	Indstillinger
	Brug af internettet
	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks
	\bigcirc
	15

Lagring af billeder på et hukommelseskort

Du kan gemme billeder og MOV-film, som du har gemt på en computer, på et hukommelseskort og afspille dem på kameraet. Brug en tredjeparts kortlæser til at gemme dine billeder eller film på et hukommelseskort.

Indsæt et hukommelseskort, som er blevet formatteret på kameraet, i kortlæseren. Vælg det billede eller den film, som du vil gemme.



Gem billedet eller filmen.

 → Klik på knapperne [Acquire & Camera Settings/Hent og Kameraindstillinger] ► [Transfer Images to Memory Card/Overfør billeder til hukommelseskort].

1	Acquire & Camera Settings
	Connect to EOS Camera
	Acquire Images from Memory Card
ſ	Transfer Images to Memory Card

Vælg destinationshukommelseskortet, og klik på knappen [OK].

	Please select a	a memory card.	
C:\DCIM			•
	ОК	Cancel	1

→ Der vises et bekræftelsesvindue.

Klik på knappen [Transfer/Overfør] i bekræftelsesvinduet.

→ Eksport af filmen eller billedet påbegyndes.



Indledning

 Du kan ikke lagre MOV-film, som har gennemgået filmredigrering (s.40), eller som er blevet eksporteret (s.61) til et hukommelseskort.

• AVI-film kan ikke lagres på et hukommelseskort.

Udskrivning af billeder

Dette afsnit forklarer, hvordan du udskriver et billede på et ark papir, og hvordan du udskriver vha. Easy-PhotoPrint EX.

Udskrive et billede på et ark papir

Du kan udskrive et billede på et ark papir.





- Hvis du vil vælge flere billeder, skal du klikke på billederne, mens du holder < Ctrl > nede.
- Du kan vælge alle billederne i en mappe ved at klikke på et tomt sted i mappen.

Vise vinduet med udskriftsindstillinger.

 Klik på knapperne [Print & Share/Udskriv & del] ▶ [Photo Print/ Fotoudskrivning].

6	Print & Share
	Photo Print
	Index Print

→ Vinduet [Photo Print/Fotoudskrivning] åbner.

Indstil papirstørrelsen og andre indstillinger, og klik derefter på knappen [Print/Udskriv]. Vinduet Photo Print (Fotoudskrivning)



- Ved udskrivning af RAW-billeder udskrives det JPEG, der er indlejret i RAW-billedet, i stedet for det faktiske RAW-billede. I nogle tilfælde kan udskrevne billeder være kornede.
- Der findes en liste over funktionerne i vinduet photo print (fotoudskrivning) på s.94.

Indeks

Indledning

Indholdsforteanelse

Udskrive et billede vha. Easy-PhotoPrint EX

Hvis du har en Inkjet-printer, som er kompatibel med Easy-PhotoPrint EX (herefter kaldet "EPP EX") softwaren til Canon-printere, kan du starte EPP EX fra ZB og på enkelt vis udføre fotoudskrivning af høj kvalitet. Hvis du vil udføre denne udskrivning, skal du først installere EPP EX version 1.0 eller nyere på din computer.

Endvidere kan brugere af Easy-PhotoPrint vælge [Easy-PhotoPrint] i trin 2 og udskrive ved at følge de samme trin.

Klik 0 🚘 View Image 📰 Prope ties 🚘 Slide Show 🗽 Search 🧑 Delete 🚳 Rotab Acquire & C Zoom Mode Scool ④ ○ ◎ 획 • 0 • [편속 즉 ④] ☆ [_____ # Fire View & Classify 🗾 Edit 🚑 Export R 👔 🖉 🖉 🖻 Print & Share CANON MAGE GATEWA 🔬 👩 🐼 🖪 🎫 xxx 🕺 📕 🚺 👬 Se line Cont avorite Folders Desktop

Vælg det billede, der skal udskrives.

- Hvis du vil vælge flere billeder, skal du klikke på billederne, mens du holder < Ctrl > nede.
- Du kan vælge alle billederne i en mappe ved at klikke på et tomt sted i mappen.

Indledning Start af EPP EX. Klik på knapperne [Print & Share/Udskriv & del] > [Easy-Indholds-PhotoPrint EX Photo Printl. forteanelse 🚎 Print & Share Grundlæggende Photo Print Index Print Avanceret Easy-PhotoPrint EX Photo Print betjening Create and Print Album Højniveau-→ EPP EX starter. funktioner Angiv antallet af kopier, der skal udskrives, og klik på [Select Paper/Vælg papir]. **Easy-PhotoPrint EX** Indstillinger Rew Photo Print - Canon Easy-PhotoPrint EX - - -<u>File Edit View H</u>elp Specify the number of copies to print for each image. To correct or enhance images, click the Correct/Enhance button Apply corrections and enhancements in the resulting screen. Photo Print Exif Print 🖽 🎛 💞 💒 -Sort by Date 🔺 Monu internettet Select Images ② Select Paper Reference ③ Layout/Print IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0008.JPG IMG_0007.JPG dia 1 Indholds-IMG_0012.JPG IMG_0010 JPG IMG_0011.JPG IMG_0013.JPG IMG_0014.JPG IMG_0015 **V**1 A Selections 16 i

Klik for at forøge antallet af kopier, der skal udskrives

IMG 0012

IG_0013.

IMG 0007 IMG 0008

Help

Exit

ING 0003 ING 0004

IMG 0005.

IMG 0006

betjening

Brug af

opslag

Indeks

Angiv papirstørrelsen, og klik på [Layout/Print/ Layout/udskriv].

😪 New Photo Print - Canon Eas	sy-PhotoPrint EX							- X
<u>File Edit View H</u> elp								
Photo Print	Select the printer to	use, then select t	he size and type of p	aper for printing.				Exif Print
Photo Print Menu Select Irnages Select Paper Select Paper	Printer: Vivid Photo Photo Noise Red Paper Size 47x6* 10x15cm Letter 8.5'x11* 4'x8* 10x20cm	Canon XXX	Wide 4'\$7.1" IOXIBON CD-R	Paper Source: Paper Source: Credit Card a*x10* 20x25cm	Paper Feed Swith	dh v	Glossy Photo Paper	Exif Print
Help Exit								

5 Angiv layoutet, og klik derefter på knappen [Print/ Udskriv].



→ Udskrivningen begynder.



Indledning

Afslutning af ZB

Vælg menuen [File/Filer] ► [Exit/Afslut] i hovedvinduet.



→ ZB afsluttes.

2 Avanceret betjening

Kontrol/sortering af billeder	22
Forstørrelse og visning af billeder et ad gangen	22
Forstørrelse af en del af et billede	23
Sortering af billeder	23
Sortering af billeder i hovedvinduet	24
Arrangering af billeder i hovedvinduet	24
Filtrering af billeder, du vil have vist	25
Effektiv kontrol/sortering af billeder	26
Organisering af billeder	27
Oprettelse af en mappe til at gemme billeder	27
Flytning af billeder	28
Flytning af billeder i mapper	29
Ændring af navne på billedfiler eller mapper	29
Sletning af billeder	30
Sletning af mapper	30
Registrering af hyppigt brugte mapper som	
foretrukne mapper	31
Sletning af foretrukne mapper	32
Redigering af et billede	32
Automatisk justering med ZB	32
Justering af lysstyrke, farve og kontrast	34
Trimning af et billede	35
Indsættelse af tekst i billeder	36
Justering af skarphed	37
Automatisk rødøjekorrektion	38
Manuel rødøjekorrektion	39

Redigering af film	Indholds- fortegnelse
Brug af vinduet Video Snapshot Album	Grundlæggende
(Videosnapshotalbum)	betjening
Alspinning at videosnapshotalbums	
Endring of rocklofdigon of videoonopohoto	Avanceret
Tilfgioleo of boggrundsmusik til	berenning
videosnanshotalbums	Hainiyoou
Gemme redigerede videosnapshotalbums	funktioner
Afslutning af vinduet Video Snapshot Album	
v .	
(Videosnapshotalbum)	Indstillinger
(Videosnapshotalbum)	Indstillinger
(Videosnapshotalbum)	Indstillinger Brug af
(Videosnapshotalbum)	Indstillinger Brug af internettet
(Videosnapshotalbum)47Brug af dine billeder48Visning af billeder som lysbilledshow48Afsendelse af et billede via e-mail49Oprettelse af tapet fra et billede50	Indstillinger Brug af internettet
(Videosnapshotalbum)47Brug af dine billeder48Visning af billeder som lysbilledshow48Afsendelse af et billede via e-mail49Oprettelse af tapet fra et billede50Oprettelse af en pauseskærm fra et billede51	Indstillinger Brug af internettet Reference
(Videosnapshotalbum)47Brug af dine billeder48Visning af billeder som lysbilledshow48Afsendelse af et billede via e-mail49Oprettelse af tapet fra et billede50Oprettelse af en pauseskærm fra et billede51Lagring af billeder på en cd53	Indstillinger Brug af internettet Reference
(Videosnapshotalbum)47Brug af dine billeder48Visning af billeder som lysbilledshow48Afsendelse af et billede via e-mail49Oprettelse af tapet fra et billede50Oprettelse af en pauseskærm fra et billede51Lagring af billeder på en cd53Udskrivning af flere billeder til ét ark papir54	Indstillinger Brug af internettet Reference Indholds- opslag

Indeks

Indledning

Kontrol/sortering af billeder

Du kan forstørre billeder et ad gangen vha. en liste i hovedvinduet, se, kontrollere detaljerne i dem og sortere dem med bedømmelser.

Forstørrelse og visning af billeder et ad gangen

Dobbeltklik på billedet øverst til venstre i hovedvinduet.

Dobbeltklik



→ Fremvisningsvinduet åbnes.

2 Klik på [G] eller [S] for at skifte til det billede, du vil vise.

Fremvisningsvindue



- Optagelsesoplysningerne vises ved at klikke på [] øverst i vinduet.
- Klik på [] øverst til højre i vinduet for at afslutte fremvisningsvinduet.
- Når et RAW-billede vises i fremvisningsvinduet, vises det JPEG, der er indlejret i RAW-billedet, i stedet for det faktiske RAWbillede. I nogle tilfælde kan viste billeder være kornede. Brug den medfølgende software Digital Photo Professional til at kontrollere det faktiske RAW-billede.



Visning udelukkende af valgte billeder i fremvisningsvinduet

Vælg flere billeder i hovedvinduet (s.11), og klik på [View Image] øverst til venstre i hovedvinduet (s.88) for udelukkende at vise de valgte billeder i fremvisningsvinduet.



En liste over alle funktionerne i fremvisningsvinduet findes på s.91.

Avanceret betiening Højniveaufunktioner Indstillinger Brug af internettet Reference Indholdsopslag

Indledning

Indholdsforteanelse

Grundlæggende

betjening

Indeks



22

Indledning

Indholds-

forteanelse

Grundlæggende

betiening

Avanceret

betiening

Forstørrelse af en del af et billede

Forstørre et billede.



- 🕒 Du kan også ændre visningsforstørrelsen ved at klikke på [🔩] eller [🔍].
- → Billedet bliver forstørret, og vinduet [Navigator/Navigation] vises.
- RAW-billeder kan ikke forstørres.

Vis den del af billedet, som du vil kontrollere.

Træk positionen for forstørret visning i vinduet [Navigator/ Navigation], og vis den del af billedet, som du ønsker at kontrollere.







Placeringen af forstørrelsesvisningen Træk for at flytte positionen for forstørret visning

Forstørrelsesarad

- Du kan også flytte positionen for forstørret visning ved at klikke på [] øverst i vinduet og trække den hen over vinduet.
- Hvis du vil gå tilbage til fuld visning, skal du klikke på [] øverst til venstre i vinduet.

Sortering af billeder

Du kan sortere billeder i en ud af syv grupper ved at angive bedømmelser efter billedernes motiver eller et tema. Det er muligt at angive bedømmelser ud fra de følgende syv typer.

☆ (ingen), [☆], [☆☆], [☆☆☆], [☆☆☆☆], [☆☆☆☆☆], [Reject/ Afvis1

Hæv eller sænk [----].



Højniveaufunktioner

Indstillinger

Brug af

internettet

- [Reject/Afvis] kan ikke indstilles i fremvisningsvinduet. Indstil [Reject/Afvis] i hovedvinduet.
- Du kan få vist og ændre indstillinger for bedømmelser, der er indstillet i ZB version 6.6 eller senere med anden medfølgende software eller på et EOS 60D-, EOS 600D- eller EOS 1100Dkamera.
 - EOS Utility version 2.9 eller senere: Bedømmelser indstillet i ZB version 6.6 eller senere vises på miniaturebilleder i fremvisningsvinduet. [Reject/Afvis] vises imidlertid ikke, og du kan ikke ændre indstillinger for bedømmelser.
 - Digital Photo Professional version 3.9 eller senere: Bedømmelser indstillet for stillbilleder i ZB version 6.6 eller senere vises på miniaturebilleder i hovedvinduet osv. Du kan også ændre indstillinger for bedømmelser.
 - På et EOS 60D-, EOS 600D- eller EOS 1100D-kamera; Bedømmelser indstillet i ZB version 6.6 eller senere vises på afspilningsskærmen. Du kan også ændre indstillinger for bedømmelser. Du kan imidlertid ikke få vist eller ændre indstillinger for [Reject/Afvis].
 - Omvendt kan du med ZB version 6.6 eller senere også få vist og ændre indstillinger for stillbilleder i Digital Photo Professional version 3.9 eller senere eller på et EOS 60D-, EOS 600D- eller EOS 1100D-kamera.

Reference

Indholdsopslag

Indeks



23

Sortering af billeder i hovedvinduet

Vælg billeder i hovedvinduet, vælg derefter menuen
[Edit/Rediger] ▶ [Change Rating/Skift bedømmelse]
▶ og vælg den ønskede indstilling.



Arrangering af billeder i hovedvinduet

Du kan arrangere billeder efter den bedømmelse, der er knyttet til dem, eller efter billedernes optagelsesdato og -tidspunkt.



→ Billederne sorteres efter det valgte menupunkt.



Indledning

	Indledning
have vist nduet, efter de bedømmelser,	Indholds- fortegnelse
].	Grundlæggende betjening
Filter	Avanceret betiening
al filtreres efter.	Højniveau- funktioner
Delete Rotate	Indstillinger
 ○ ○ ➡ < ③ < ► eater than 	Brug af internettet
gen for at afslutte	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks
5 og tidligere nar ændret sig meget i ver. 6.6. forskelligt for det samme ere og ver. 6.5 og tidligere	
hjælpen til ZoomBrowser EX	${}^{(2)}$
	25

Beskrivelse
[Reject/Afvis], 🎲 (ingen). Billeder arrangeres efter det mindste antal [🙀].
Billedernes filnavne ordnes i rækkefølgen $0 - 9 \rightarrow a - z$.
Billederne ordnes efter optagelsesdato.
Billederne ordnes efter ændringsdato.
Billederne ordnes i rækkefølgen BMP-billeder → RAW-billeder → JPEG-billeder → MOV-film → TIFF-billeder.
Billederne ordnes fra top til bund i sorteringsrækkefølgen.
Billederne ordnes fra bund til top i

Filtrering af billeder, du vil have vist

Du kan filtrere billeder, der vises i hovedvinduet, efter de bedømmelser, du har givet dem.

Klik på knappen [🐺 🎫 🗸].	Gru
ch 🗑 Delete 🎑 Rotate	
3 ○ ○ ℝ + 8 + ℝ ۹, ۹, ۱, ۱, ۲, 🐺 Filter	k
Funktionen til filtrering vises.	Н
Angiv de kriterier, billeder skal filtreres efter.	fı
25 View Image Properties Slide Show 🕵 Search 🗑 Delete 🚵 Rotate	In
Zoom Mode Scroll Mode Preview Mode My Pictures	
Filter by Rating: All → Greater than →	in
hovedvinduet.	
▶ Klik på knappen [🐺 माला 🔽] igen for at afslutte	R
	h

Til brugere af ZoomBrowser EX ver. 6.5 og tidligere Metoden til angivelse af bedømmelser har ændret sig meget i ver. 6.6. Derfor vises en bedømmelse muligvis forskelligt for det samme billede i henholdsvis ver. 6.6 eller senere og ver. 6.5 og tidligere versioner.

Du kan finde detaljerede oplysninger i hjælpen til ZoomBrowser EX ver. 6.6 eller senere.

Effektiv kontrol/sortering af billeder

Ved hjælp af Preview Mode (Eksempeltilstand), der viser billeder som miniaturebilleder og enkelte billeder i samme vindue, kan du nemt kontrollere billederne. Du kan også kontrollere billedernes optagelsesoplysninger eller sortere dem ved at angive bedømmelser for dem



→ Hovedvinduet skifter til Preview Mode (Eksempeltilstand). Dobbeltklik på den mappe, der indeholder de billeder, du vil have vist.

	View Image 👘 Properties 🚔 Slide Show 🗽 Search 🥤 Deli	ete Rotate
Acquire & Camera Settings	Zoom Mode Scroll Mode Preview Mode	
View & Classify	My Picture:	③ ④ ④ 🔍 = 🔞 = 🛛 🐙 Filter
Edi Epot Epot FotShee CNUN MAGE GATEWAY Arcgand Images Content can be accessed here.	Please select as image	(c) Fie biometer Fie None Fie N
Artoform Desitop CANON CANON Connects Con	e Prosoca Nant 2	
Add to Favorites	Harmen Barmen Barmen	
		Selected Items: 0



2 Når der vises et mappeikon i billedvisningsområdet

Du kan dobbeltklikke på mappeikonet for at vise billederne i mappen i visningsområdet med miniaturebilleder.

En liste over alle funktionerne i Preview Mode (Eksempeltilstand) findes på s.90.

Organisering af billeder

Dette afsnit beskriver funktioner, som er nyttige ved organisering af billeder såsom oprettelse af nye mapper til at gemme sorterede billeder i, flytning og kopiering af billeder samt sletning af uønskede billeder.

Oprettelse af en mappe til at gemme billeder

Du kan oprette en mappe til at gemme sorterede billeder i.

Last Acquired Images

📃 Desktop

+ Public

betjening Vælg den placering i mappeområdet, hvor den nye Avanceret betjening mappe skal oprettes. \odot Højniveaufunktioner Images acquired from your camera can be accessed here. Indstillinger Brug af Favorite Folders All Folders internettet 1 CANON Reference E-JE Computer 5 Search Results Indholdsopslag Indeks Add to Favorites

Indledning

Indholds-

fortegnelse

Grundlæggende

> Vælg menuen [File/Filer] ► [New Folder/Ny mappe].

File		
	New Folder	
	Print	+
	Backup to CD Export	
	Delete	Del
	Delete	Dei
	Rename	F2
	Protect	
	Exit	

→ Dialogboksen [New Folder/Ny mappe] vises.

Angiv et mappenavn, og klik på knappen [OK].

→ Den nye mappe oprettes i den mappe, du valgte i trin 1.

Flytning af billeder

Du kan flytte eller kopiere billeder til separate mapper og organisere dem efter optagelsesdato eller tema.

Træk det billede, der skal flyttes eller kopieres.

- Flytning: Træk billedet, og slip det, når det er i destinationsmappen.
- Kopiering: Træk billedet, mens du trykker på tasten <Ctrl>. Slip tasten, når billedet er i destinationsmappen.



Billedet bliver flyttet eller kopieret til den mappe, det blev trukket hen i.



Flytning af billeder til en mappe i mappeområdet

Træk et billede i hovedvinduet til en mappe i mappeområdet nederst til venstre i vinduet på samme måde som beskrevet ovenfor ved flytning eller kopiering af et billede. Indeks

Indholds-

forteanelse

Flytning af billeder i mapper

Du kan flytte eller kopiere mapper, som indeholder billeder, og organisere billeder i mapper.

Træk den mappe, der skal flyttes eller kopieres.

- Flytning: Træk mappen, og slip den, når den er i destinationsmappen.
- Kopiering: Træk mappen, mens du trykker på tasten <Ctrl>. Slip tasten, når mappen er i destinationsmappen.



→ Mappen bliver flyttet eller kopieret til den mappe, den blev trukket hen i.

Flytning af mapper i mappeområdet

Træk en mappe i hovedvinduet til en mappe i mappeområdet nederst til venstre i vinduet på samme måde som beskrevet ovenfor ved flytning eller kopiering af en mappe.

Ændring af navne på billedfiler eller mapper

Vælg det billede, hvis navn du vil ændre i hovedvinduet, eller vælg den mappe, hvis navn du vil ændre i mappeområdet.

/æ	lg menuen	[File/	Filer] ▶ [Rename/Omdøb].	
File				
	New Folder			A
	Print	+		
	Backup to CD			
	Export	+		He fu
	Delete	Del	l	
	Rename	F2		
	Protect			Inc
	Exit			

- → Dialogboksen [Rename Image/Omdøb billede] eller [Rename Folder/Omdøb mappe] åbnes.
- Indtast billedets filnavn eller mappenavn, og klik på knappen [OK].
 - → Filnavnet eller mappenavnet ændres til det nye navn.

(s.58) eller billedvisningsområdet i Preview Mode

Du kan også ændre mappenavnene i vinduet [Properties/

(Eksempeltilstand) (s.90).

Egenskaber] (s.58).



Sletning af billeder

Vær forsigtig, da slettede billeder ikke kan gendannes.

Vælg det uønskede billede i hovedvinduet.

Klik på [Delete/Slet].



→ Dialogboksen [Confirm File Delete/Bekræft sletning af fil] vises.

Klik på knappen [Yes/Ja].

- → Billedet flyttes til [Recycle Bin/Papirkurv] og slettes fra ZB.
- Højreklik på [Recycle Bin/Papirkurv] på skrivebordet, og vælg [Empty Recycle Bin/Tøm papirkurv] fra menuen, der vises, for at slette billedet fra din computer.

Sle na	ttede pperr	mapper kan i ne også bliver	slettet.	ndannes. Vær forsigtig, da alle billeder i	Indholds- fortegnelse
1	Væ Væ	elg den maj	ope i r [File/	nappeområdet, som du vil slette. /Filer] ▶ [Delete/Slet].	Grundlæggende betjening
	File	New Folder	-		Avanceret betjening
		Backup to CD Export	+		Højniveau- funktioner
		Delete Rename Protect	Del F2		Indstillinger
		Exit			Durant

→ Vinduet [Confirm File Delete/Bekræft sletning af fil] vises.

Klik på knappen [Yes/Ja].

Sletning af manner

- → Mappen flyttes til [Recycle Bin/Papirkurv] og slettes fra ZB.
- Højreklik på [Recycle Bin/Papirkurv] på skrivebordet, og vælg [Empty Recycle Bin/Tøm papirkurv] fra menuen, der vises, for at slette mappen fra din computer.

	Grundlæggende betjening
	Avanceret betiening
	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
	Brug af internettet
t	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks
	30

Indlednina

Registrering af hyppigt brugte mapper som foretrukne mapper

Du kan registrere genveje for hyppigt anvendte mapper i fanearket [Favorite Folders/Foretrukne mapper] i mappeområdet for at gøre det lettere at finde billeder.

Bemærk venligst, at eftersom mappen [My Pictures/Billeder] som standard er registreret som en foretrukken mappe, vises mappeikonet som [

Last Acquired Images	8
Images acquired from your camera can be accessed here.	
Favorite Folders All Folders	
Add to Favorites	

Klik på knappen [Add to Favorites/Tilføj foretrukne].

Mappeikonet ændres til [] og bliver registreret som foretrukken mappe. Vælg fanearket [Favorite Folders/Foretrukne mapper].

Vælg den registrerede mappe for at vise billederne inden i mappen.



Provide the second s

Alle ændringer, der udføres på billeder i registrerede mapper, vil blive udført på de originale billeder. Vær derfor opmærksom på, at du rent faktisk redigerer eller sletter de originale billeder, når du redigerer eller sletter billeder i registrerede mapper. Indlednina

Indholds-

fortegnelse

Sletning af foretrukne mapper

Hvis du ikke længere har brug for en mappe, som du har registreret i fanearket [Favorite Folders/Foretrukne mapper], kan du slette den fra dette faneark.

Bemærk: registrerede mapper er genveje, den originale mappe vil ikke blive slettet, når du sletter genvejen.

Vælg den mappe, du vil slette, i fanearket [Favorite Folders/Foretrukne mapper], og klik på knappen [Remove/Fjern].



→ Mappen bliver slettet.

Redigering af et billede

Hvis billedernes lysstyrke eller farve er anderledes end det, du forestillede dig, da du optog dit foto, kan du justere et billede med redigeringsfunktionerne og bringe det tættere på det, du havde forestillet dig.

Dette afsnit beskriver automatisk justering af billeder, justering af lysstyrke, mætning og kontrast, trimning af billeder, indsætning af tekst i billeder, justering af skarphed, rødøjekorrektion og klipning af film. JPEG-billeder forringes en smule, når de bliver redigeret og gemt, og billedet fra før redigeringen kan ikke gendannes. Derfor bør man gemme et redigeret JPEG-billede som et separat billede i forhold til det originale billede. Kapitel 3 beskriver højniveaufunktioner for redigering ud over dem, der er beskrevet ovenfor.

Du kan redigere RAW-billeder i Digital Photo Professional (herefter kaldet "DPP"). Vælg RAW-billedet i Hovedvinduet og klik på knapperne [Edit/Redigér] ▶ [Digital Photo Professional Process RAW images/ Digital Photo Professional Behandl Raw-billeder], som vil starte DPP. Du kan læse yderligere oplysninger om brug af DPP i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual).

Automatisk justering med ZB

Billedets lysstyrke og farver mm. justeres automatisk.

- Vælg det billede, du vil redigere.
- Klik på knapperne [Edit/Redigér] ► [Edit Image/ Redigér billede].

Edit Image	
Stitch Photos	
Edit Movie	

→ Vinduet [Edit Image/Redigér billede] vises.

Grundlæggende betjening
Avanceret betjening
Højniveau- funktioner
Indstillinger
Brug af internettet
Reference
Indholds- opslag
Indeks

Indledning

Indholds-

forteanelse



Vinduet Edit Image (Redigér billede)

27 2 10 10 W 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
File Edit View Lools Internet Help		
🗾 EditImage	STEP 2: Pick Editor	
Select Bailting Select Editing Tool Select Editing Tool Tool Tool Tool Tool Select Editing Tool Tool Tool Tool Select Editing Tool Tool Tool Tool Tool Select Editing Tool Tool Select Editing Tool Tool	Edit Settings Select the editing function: Fed Edy Correction Color/Brightness Adjustment. Shappness. Tim. Insert Text. Edit with external image editor: Manage List.	
3	Cencel Selected Rems 1 Selected Rems	

→ Vinduet [Auto Adjustment/Automatisk justering] vises.







Placeringen af forstørrelsesvisningen Træk for at flytte positionen for forstørret visning

 Hvis du vil gå tilbage til fuld visning, skal du klikke på [] nederst til venstre i vinduet.

Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede.

FERENCE.	

→ Vinduet [Save As/Gem som] vises.

Angiv lagringsdestinationen, og klik derefter på knappen [Save/Gem].

Det redigerede billede bliver gemt som et separat billede i forhold til det originale billede.

Justering af lysstyrke, farve og kontrast

Du kan justere lysstyrke, farve (mætning) og kontrast i billeder.

- Vælg det billede, du vil redigere, og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.33).
- Vælg [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/lysstyrke], og klik på knappen [Finish/Udfør].

 Vinduet [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/ lysstyrke] vises.

Justér billedet.

Vinduet Color/Brightness Adjustment (Justering af farve/lysstyrke)

Træk mod venstre eller højre for at justere Højniveaufunktioner

Indledning

Indholds-

forteanelse

Grundlæggende

betiening

Avanceret

betiening



- Træk skyderen mod højre for at få [Brightness/Lysstyrke] i et billede til at se lysere ud, [Saturation/Mætning] for at få det til at se mere levende ud og gøre [Contrast/Kontrast] stærkere. Træk skyderen mod venstre for at få billedet til at se mørkere ud og gøre mætning og kontrast svagere.
- → Billedet justeres.



The image will be trimmed to the area shown inside the trim box.

Trim Image

Advanced Options 2. Click Trim Image to apply the settings.

Forstør vinduet, og kontroller justeringerne (s.33).

Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).

Trimning af et billede

Du kan nøjes med at trimme den del af billedet, du har brug for, eller du kan ændre et billedes komposition, så et billede, der er taget vandret, vises lodret

- Vælg det billede, du vil redigere, og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Trim], og klik på knappen [Finish/Udfør]. → Vinduet [Trim Image/Trim billede] vises.
- Træk trimningsområdet.

Vinduet Trim Image (Trim billede) Trim Image - E:\Users\CANON\Pictures\xxxx_xx_01\IMG_0001.JPG

- Undo Redo 3. Click Save As to close this panel Save As Cancel 🗂 🔍 🔍 🤚 📜 🔚 Zoom Ratio: 13% X: 389, Y: 259, Width: 3110, Height: 2073 Træk
- Du kan flytte trimningsområdet ved at trække det.
- Du kan ændre trimningsområdet ved at trække i de fire hjørner og fire sider på trimningsområdet.

Indeks

Klik på knappen [Trim Image/Trim billede].

Click Trim Image to apply the settings.				
Trim Image				
Undo	Redo			

→ Billedet trimmes.

Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).

Indsættelse af tekst i billeder

Du kan indsætte dato og klokkeslæt for optagelsen og tekst ind i et billede som tekst.

- Vælg det billede, du vil redigere, og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Insert Text/Indsæt tekst], og klik på knappen [Finish/Udfør].

→ Vinduet [Insert Text/Indsæt tekst] vises.

Træk området for indsættelse af tekst.




		Indledning
Brug tastaturet til at indtaste den tekst, du vil indsætte.	Justering af skarphed Du kan gøre et billedes generelle atmosfære hårdere eller blødere.	Indholds- fortegnelse
	Vælg det billede, du vil redigere, og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).	Grundlæggende betjening
	 Vælg [Sharpness/Skarphed], og klik på knappen [Finish/Udfør]. Vinduet [Sharpness/Skarphed] vises. 	Avanceret betiening
Import Comment Import Shooting Date/Time	3 Justér billedet. Træk mod højre for at justere Vinduet Sharpness (Skarphed)	Højniveau- funktioner
→Den tekst, du indtaster, vises i vinduet. Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).	Sharpen Uusharp Mask	Indstillinger
		Brug af internettet
		Reference
	Undo All Undo Redo	Indholds- opslag
	 Flyt skyderen til højre for at gøre billedet hårdere, og flyt den til venstre for at gøre det blødere. 	Indeks

→ Billedet justeres.

 \sim

Indholds-

fortegnelse

Grundlæggende betjening

Avanceret

betjening

Højniveau-

funktioner

Forstør vinduet, og kontroller justeringerne (s.33).

5 Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).

Automatisk rødøjekorrektion

Du kan registrere og korrigere rødøje automatisk, når du fotograferer personer med brug af flash.

- Vælg det billede, du vil redigere, og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Red Eye Correction/Rødøjekorrektion], og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].

→ Vinduet [Red Eye Correction/Rødøjekorrektion] vises.

Klik på knappen [Start].

Vinduet Red Eye Correction (Rødøjekorrektion)



→ Billedet bliver korrigeret.

4 K

Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).

Manuel rødøjekorrektion

Du kan manuelt korrigere rødøje, som ikke kan korrigeres automatisk.

- Vis vinduet [Red Eye Correction/Rødøjekorrektion] (s.38).
- Forstør billedet (s.33), og vælg derefter [Manual Mode/Manuel funktion].



Kontroller, at [3 | er valgt i trin 2, og indstil mængden af korrektion.



Træk mod venstre eller højre for at justere

- Indledning Træk og placer en boks omkring det område i billedet, du vil korrigere, og klik derefter på [OK]. Indholdsforteanelse Red Eye Correction - E:\Users\CANON\Pictures\xxxx_xx_01\IMG_0201.jpg **Bed Eve Correction** Navigator C Auto Mode Grundlæggende Start betjening Manual Mode ______ Strong Weak Avanceret 1 2 3 betjening Surround a red area to specify the area you want to correc Højniveaufunktioner Unde All Unde Redo Show Original Image Indstillinger 💽 🔍 🔍 🌗 📜 💶 🗖 Save As... Cancel Brug af Klik på [OK] internettet Træk det område, der skal korrigeres → Billedet bliver korrigeret. Reference Korriger andre områder på samme måde. Indholds-Klik på knappen [OK], og gem som et separat billede opslag (s.34). Indeks

Redigering af film

Du kan redigere filmen, du har hentet ned på din computer på flere måder, inklusive at klippe filmene sammen og tilføje specialeffekter som overskrifter og baggrundsmusik.

Når du har redigeret film vha. disse funktioner, kan du ikke afspille dem på kameraet.

Vælg filmen.



Klik på knapperne [Edit/Redigér] ► [Edit Movie/ Rediger film].



Klik på knappen til venstre for at vælge en redigeringsopgave og redigere filmen.



Indledning

Indholds-



Funktioner i storyboard-området

Afspil film

Ændre sorteringen af de valgte film

Vise oplysninger om den valgte film

Indstillinger for filmredigeringsfunktion

Fjern den valgte film fra storyboard-området

▶ 61 fb (c		Total Time: 01:22

Overgangsboks (ikon for den specialeffekt, der anvendes i overgange mellem sammenklippede film)

[Arrange/Arranger] vinduesfunktioner

Ændre sorteringen af de valgte film



Indstil afspilningsområdet for filmen (afspilningens start og slutning)*

Angive rotation eller spejling for den valgte film

*Når et stillbillede vælges i storyboard-området, kan du vælge visningstiden for stillbilledet.



ZoomBrowser EX - E:\Users\CANON\Picture	s	
<u>File Edit View Tools Internet Help</u>		
Edit Movie		Heip 임
1. Add Images	Audio	
2. Arrange	 Set audio. To add audio, click the (Add Audio) button. 	
3. Apply Effect	Add	Audio
Set Audio	To set advanced audio settings, select the audio and click the [Advanc button.	ad Settings)
5. Save	Advance	ad Settings
6. Exit		
In this step, you can change your audio settings. When you have completed your audio settings. click the [Next] button to proceed to the next step. Return to Main Menu		

Juster lydstyrken for den valgte film, og indstil "Fade-in (tone ind)" (forøg lydstyrken gradvist) og "Fade-out (tone ud)" (formindsk lydstyrken gradvist)

* Du kan tilføje en MP3- eller WAV-lydfil som baggrundsmusik (BGM) eller som en effekt. Når du tilføjer lyd til en film i dette vindue, vises en bjælke, som viser lydfilens længde, under filmens miniaturebillede i storyboard-området.

Klik på knappen [Save/Gem] til venstre.

1. Add Images	
2. Arrange	
3. Apply Effect	
Set Audio	
5. Save	
6. Exit	

→ Vinduet [Save/Gem] vises.





Hvis du konverterer en films billedfrekvens efter redigering, vil afspilningen af nogle scener måske ikke foregå problemfrit.

Når [MOV (H.264)] er valgt på listen [Specify a save image type/ Angiv billedtype til lagring] i vinduet i trin 5, er filmlængder, der kan gemmes, som vist nedenfor.

	Filmlængder, d	er kan gemmes		
Billedstørrelse	23,976 fps / 25 fps / 29,97 fps*	50 fps / 59,94 fps*		
1920 × 1080	Under 10 min.	-		
1280 × 720	Under 20 min.	Under 10 min.		
640 × 480	Under 30 min.	Under 20 min.		
320 × 240	Under 60 min.	-		

Hvis du forsøger at gemme en film, der er længere end længderne, som er angivet ovenfor, vises en meddelelse. Hvis dette sker, skal du forkorte filmen eller reducere billedstørrelsen.

- * Billedfrekvenserne 23,976 fps, 29,97 fps og 59,94 fps vises hhv. som 24 fps, 30 fps og 60 fps i kameramenuen.
- Det kan tage lidt tid at gemme en film. Det tager særligt lang tid at gemme film, hvis [MOV (H.264)] er valgt på listen [Specify a save image type/Angiv billedtype til lagring].

F.eks.) Det tager omkring 10 minutter at gemme en film på 1 minut med en billedstørrelse på 1920 × 1080, afhængigt af systemkrav (s.87).

> Tiden det tager at gemme varierer meget afhængigt af faktorer som computerens ydelse og billedstørrelse, og det kan tage endnu længere tid.

Klipning af film

Du kan klippe alle dine yndlingsscener fra en film, du har optaget.

Dobbeltklik på den film, du vil afspille.



→ Fremvisningsvinduet åbnes, og filmen afspilles.

Klik på knappen [Cut Movie/Klip film].



 Kontroller meddelelsen i den viste dialogboks og klik på knappen [OK]. Vinduet [Cut Movie/Klip film] vises.

Lo caret
-
a 🖸

→ Filmen afspilles.

Klik på knappen [] ved det punkt, som du vil indstille som startpunktet, klik på knappen [▶] igen for at afspille filmen, og klik på knappen [▶] ved det punkt, som du ønsker at indstille som slutpunktet. → Filmen er nu klippet.

5 Klik på knappen [Save/Gem].

Angiv filnavn og lagringsdestination, og klik derefter på knappen [Save/Gem].

Save in:	My Videos		👻 🧿 🎓	📂 🛄 🕶		
Recent Places		No ite	ms match your sea	rch.		
Desktop						
Libraries						
Maria (Maria)						
Computer						
Network	File <u>n</u> ame:	Untitled			•	Save
	Save as type:	MOV (*.mov)			-	Cancel

→ Den klippede film gemmes som en separat film fra originalen.

	Indholds- fortegnelse
	Grundlæggende betjening
	Avanceret betiening
fter	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
	Brug af internettet
	Reference
n.	Indholds- opslag
	Indeks
	44

Brug af vinduet Video Snapshot Album (Videosnapshotalbum)

Du kan både afspille og redigere videosnapshotalbums, der blev taget med et EOS DIGITAL-kamera og overført til din computer. Redigeringsfunktioner omfatter ændring af rækkefølgen eller sletning af videosnapshots og tilføjelse af baggrundsmusik til videosnapshotalbums. Denne funktion kan ikke bruges til at redigere andre film end videosnapshotalbums.

Afspilning af videosnapshotalbums

- Vælg et billede (videosnapshotalbum) i hovedvinduet.
 - Billeder med [[]] på miniaturebilledet er EOSvideosnapshotalbums.
- Klik på knapperne [Edit/Rediger] ▶ [Edit EOS Video snapshot/Rediger EOS-videosnapshot].

🖌 Edit
Edit Image
Stitch Photos
Edit Movie
Edit EOS Video snapshot
Digital Photo Professional Process RAW Images

→ Vinduet Video Snapshot Album (Videosnapshotalbum) vises.

3	Abner et andet videosnapshot Viser detaljerede instruktioner	Indholds- fortegnelse
	Viser videosnapshot valgt i området med miniaturebilleder.	Grundlæggende betjening
	Image: Signaphic Task	Avanceret betjening
	From Path XX XX Providence From Path XX XX Providence Option Option Singling From Path With Singling XX XX Providence Singling XX XX Pro	Højniveau- funktioner
	Justerer Justerer afspilnings-	Indstillinger
	Iydstyrke Området med miniaturebilleder	Brug af internettet
	→Der afspilles et videosnapshotalbum.	Reference
		Indholds- opslag



Indholds-

Redigering af videosnapshotalbums

Ændring af rækkefølgen af videosnapshots

Vælg et videosnapshot i området med miniaturebilleder.



Klik på knappen [🖛] eller [📻].

🕨 Når du klikker på knappen [🔚] skiftes der rækkefølge med videosnapshottet til venstre, hvis du klikker på knappen [skiftes der rækkefølge med videosnapshottet til højre.



- Du kan slette et videosnapshot ved at vælge et videosnapshot og klikke på knappen [🗙].
- Du kan fortryde redigering ved at klikke på knappen [] øverst til venstre i vinduet, og annullere fortryd redigering ved at klikke på knappen [(].

Tilføjelse af baggrundsmusik til videosnapshotalbums

Vælg [Choose music file/Vælg musikfil] på listen [🗊] i området med miniaturebilleder.





- Du kan også få vist dialogboksen [Open music file/Åbn musikfil] ved at klikke på knappen [🞵] øverst til venstre i vinduet Video Snapshot Album (videosnapshotalbum).
- → Dialogboksen [Open music file/Åbn musikfil] vises. (Når du får vist dialogboksen [Open music file/Åbn musikfil], åbnes filerne i [EOS Sample Music/EOS-eksempelmusik]).





Vælg en musikfil og klik på knappen [Open/Åbn].

Der tilføjes musik og oplysningerne om musikfiler vises.



Når [Original movie sound/Original filmlyd] er valgt på listen [] i trin 1, vises oplysninger om musikfil ikke.

Gemme redigerede videosnapshotalbums

Klik på knappen [🛄] øverst til venstre i vinduet.



Vinduet [Save As/Gem som] vises.

Angiv en lagringsdestination, indtast et filnavn og klik på knappen [Save/Gem].

Afslutning af vinduet Video Snapshot Album (Videosnapshotalbum)

Vælg menuen [File/Filer] ▶ [Exit/Afslut].

ile	e Open Video snapshot album Open music file	Bruinte
	Save As Exit	Refe

Videosnapshotalbums, der er redigeret med en anden end denne funktion, kan ikke redigeres igen.

-Videosnapshotalbums, der er redigeret med denne funktion,kan afspilles på EOS 600D.

Brug af dine billeder

Du kan bruge dine billeder som et lysbilledshow, sende dem i en e-mail eller bruge dem som tapet eller pauseskærm på din computer.

Visning af billeder som lysbilledshow

Du kan få vist valgte billeder i fuld skærm og skifte mellem dem i et diasshow.

Vælg billeder.

Klik på [Slide Show/Lysbilledshow].

	e 1921 📻	basens.	Pa	A	
View Image	roperties 🌺	Slide Show	Search	0 Delete	Rotate
Zoom Mode Scroll Mode	Preview Mode				
			0	001	🛛 • 🙃 • 🛙

→ Vinduet [View as a Slide Show/Vis som lysbilledshow] åbnes.

Indstil stilen for lysbilledshowet, og klik på knappen [Finish/Udfør].

Vinduet View as a Slide Show (Vis som lysbilledshow).



→ Vinduet for lysbilledvisning vises, og lysbilledshowet starter.



Indledning

Indholdsfortegnelse

Indledning

Indholds-

fortegnelse

Grundlæggende

betjening

Avanceret

betjening

Højniveau-

funktioner

Vinduet Slide Show (Lysbilledshow)

MG_0012JP3	
Filnavn	Indstilling af bedømmelse Vælger billedet*1 Udskriver billedet*2 Skifter til det foregående billede Holder pause i lysbilledshowet Skifter til det næste billede

- *1 Billedet vælges. Når lysbilledshowet slutter og vender tilbage til hovedvinduet, vises billedet som valgt.
- *² Billedet markeres til udskrift. Når lysbilledshowet slutter og vender tilbage til hovedvinduet, vises dialogboksen for udskrivning.
- Når alle billederne har været vist, lukker vinduet for visning af lysbilledshow og vender tilbage til hovedvinduet.

Afsendelse af et billede via e-mail

Du kan vedhæfte et valgt billede til en e-mail og sende den. Det vedhæftede billede, der sendes, er en kopi af det originale billede, der derfor forbliver uændret på din computer.

Bemærk: E-mail software til at vedhæfte og sende et billede, som er valgt i ZB, er MAPI-kompatibel software. Se instruktionsmanualen for din e-mail-software for MAPI-indstillinger.



► Klik på knapperne [Print & Share/Udskriv & del] [Email Images/Send billeder med e-mail].

[Print & Share	
	Photo Print	Indstillinger
	Index Print	
	Easy-PhotoPrint EX Photo Print	Brug af internettet
	Create and Print Album	
	Print Using Other Software	Defenses
	Email Images	Reference

→ Vinduet [Email Images/Send billeder med e-mail] vises.



Vælg [Using the recommended settings./Anvender de anbefalede indstillinger.], og klik derefter på knappen [Attach to Email/Vedhæft til e-mail]. Vinduet Email Images (Send billeder med e-mail)



E-mail-softwaren starter, og billedet bliver vedhæftet en e-mail.
Indtast adressen og en meddelelse, og send e-mailen.

opielleise al lapel na el billeue	
i kan gøre et valgt billede til tapet på din computer. map-billedet til tapetet (filtype ".BMP") bliver oprettet som en kopi af billede. Derfer ferbliver det eriginale billede umredret	fortegnelse
Vælg et billede.	Grundlæggende betjening
Klik på knapperne [Export/Eksportér] ▶ [Export as a Wallpaper/Eksportér som tapet].	Avanceret betjening
Export Still Images	Højniveau- funktioner
Export Movies	
Extract frames from a movie	Indstillinger
Export Shooting Properties Export as a Screen Saver	Brug af internettet
Export as a Wallpaper	
Backup to CD → Vinduet [Export as a Wallpaper/Eksportér som tapet] vises.	Reference



Indholdsopslag

Indeks

Indlednina Oprettelse af en pauseskærm fra et billede Indholdsfortegnelse Bitmap-billedet til pauseskærmen (filtype ".SCR") bliver oprettet som en kopi af et billede. Derfor forbliver det originale billede uændret. Grundlæggende betjening Avanceret Klik på knapperne [Export/Eksportér] [Export as a betjening Screen Saver/Eksportér som pauseskærm]. Højniveaufunktioner Indstillinger Brug af internettet Reference → Vinduet [Export as a Screen Saver/Eksportér som pauseskærm] Indholdsopslag Indeks

Vælg et billede.

Export

Export Still Images

Extract frames from a movie

Export Shooting Properties

Export as a Screen Saver

Export as a Wallpaper

Backup to CD

vises.

Export Movies

klik på knappen [Finish/Udfør]. Du kan gøre et valgt billede til pauseskærm på din computer. Vinduet Export as a Wallpaper (Eksportér som tapet)

ToomBrowser EX - E:\Users\CANON\Pictur	es a la constante de la constan	
<u>File Edit View Tools Internet Help</u>		
🛃 Export as a Wallpaper	STEP 2: Specify the export settings	
Sekt Image Secily Export Settings Find The his task to create a weighpoor file that displays on your diselektor. You can save the file to a specified folder and share it with your file that	Installation Settings	Stetching small photos can pixeles and distort the photo. Try-choosing Install centered or Installed titled. Triling repleces the photo in its original size. To fit the desktop.
3	Previous Finish Cencel Solociet Homes 1	**************************************
		Selected Items: 1

Angiv layout og gemmedestination for tapetet, og

→ Billedet, som du valgte som tapet, bliver anvendt som tapet.

→ Det billede, du valgte som tapet, bliver gemt i den angivne mappe.

? Sådan vender du tilbage til det oprindelige tapet

- 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg [Properties/Egenskaber] i den menu. der vises.
- 2 Vælg fanearket [Desktop/Skrivebord].
- 3 Vælg den fil, der skal være tapet, og klik på knappen [OK].

Markér [Include images in the screen saver/Tilføj billeder til pauseskærmen], og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].

Vinduet Export as a Screen Saver (Eksportér som pauseskærm)



→ Dataene for pauseskærmen gemmes i den angivne mappe.

Angiv den gemte pauseskærm på din computer.

- Højreklik på skrivebordet, og vælg [Personalize/Gør personlig] i den menu, der vises. Klik på [Screen Saver/Skærmskåner] i den dialogboks, der vises, for at få vist fanearket [Screen Saver/Skærmskåner].
- Afhængigt af dit operativsysterm skal du højreklikke på skrivebordet og vælge [Properties/Egenskaber]. I dialogboksen [Display Properties/Egenskaber for skærm], som vises, skal du vise fanearket [Screen Saver/Skærmskåner].





Om afkrydsningsfeltet [Include images in the screen saver/ Tilføj billeder til pauseskærmen]

Når du markerer [Include images in the screen saver/Tilføj billeder til pauseskærmen] i trin 3, bliver det originale billede kopieret for at oprette data til pauseskærmen. Det betyder, pauseskærmen ikke vil blive påvirket af, at det originale billede bliver slettet eller filnavnet bliver ændret. Hvis du til gengæld fjerner markeringen, bliver det originale billede brugt til at oprette data, og pauseskærmen vil ikke fungere korrekt, hvis det originale billede bliver slettet eller filnavnet bliver ændret.

Lagring af billeder på en cd

Du kan lagre valgte billeder på en cd.

Denne funktion er kun kompatibel med computere, der er udstyret med et cd-r/rw-drev som standard.

lsæt en cd-r/rw-disk i cd-r/rw-drevet.

- Når dialogboksen nedenfor vises, skal du klikke på knappen
 -] for at lukke dialogboksen.



- Vælg de billeder, du vil lagre på cd'en.
- Klik på knapperne [Export/Eksportér] ► [Backup to CD/Sikkerhedskopiering til cd].



→ Vinduet [Backup to CD/Sikkerhedskopiering til cd] åbnes.





→ Kopiering til cd-r/rw starter.



Udskrivning af flere billeder til ét ark papir (Indeksprint)

Du kan arrangere flere billeder i indeksformat og udskrive dem på et enkelt ark papir.

Vælg billederne.

Klik på knapperne [Print & Share/Udskriv & del] [Index Print/Indeksudskrivning].

1	Print & Share	
	Photo Print	
	Index Print	
	Easy-PhotoPrint EX Photo Print	
	Create and Print Album	
	Print Using Other Software	
	Email Images	

→ Vinduet [Index Print/Indeksudskrivning] vises.

Angiv indstillinger som papirtype og antal udskrifter, og klik på knappen [Print/Udskriv].

Udskriftsvisning Vinduet Index Print (Indeksprint) <u>File E</u>dit <u>V</u>iew <u>T</u>ools Internet <u>H</u>elp al Index Prin Select Images Printer Preview Name: Printer and Layout Settings Canon XXX Rotate Right Trim Image Rotate Left Properties... 3 Print Media Type Plain Paper Paper Size A4 Aufer Bergen Trabalant -00 Trabalant -00 Trabalant -00 Trabalant Harris Beturn to Main Menu Orientation Portrait C Landscape Copies: 1 Total: 2 pages Page Layout Settings Aller Manager teter Manual Telefolgen ----3 Columns 3 Rows: Shooting Information Settings... E Header/Footer Settings... Page: 1/2 < Previous Print Cancel Selected Items:

→ Udskrivningen begynder.



3 Højniveaufunktioner



Sammenligning af flere billeder 56	Indholds-
Liste over billeder efter mappeniveau 57	fortegnelse
Ændring af optagelsesoplysninger for et billede 58	
Ændring af størrelse og type for et billede og lagring 59	Grundlæggende betjening
Eksport af optagelsesoplysninger 60	
Eksport af film 61	Avanceret
Udtræk af stillbilleder fra en film 63	betjennig
Organisering af billeder ved hjælp af	Høiniveau-
højniveaufunktioner 65	funktioner
Indstilling af nøgleord til billeder 65	
Indtastning af kommentarer i billeder	Indstillinger
Lagring af flere billeder med nye filnavne	
Klassificering af billeder efter optagedato	Brug of
Søgning efter billeder 68	internettet
Udførelse af avanceret redigering 69	
Justering af et billedes farve i RGB	Reference
Justering af lysstyrkeniveau 70	
Justering af tonekurven 70	Indholds-
Ændring af et billedes skarphed71	opslag
Overførsel af billeder til anden billedredigeringssoftware 72	
Sammensætning af billeder for at oprette	Indeks
panoramabilleder72	
Tilføjelse af lyd til billeder/afspilning	
Tilføjelse af lyd til billeder	
Afspilning af lyd74	
Udskrivning vha. anden udskrivningssoftware 75	55

Sammenligning af flere billeder

Du kan dele fremvisningsvinduet op i to, tre eller fire for at sammenligne flere billeder samtidig.

Du kan også tilpasse positionen for forstørrede billeder og sammenligne.

Vælg de billeder, du vil sammenligne i hovedvinduet (s.11).

- 🕥 Klik på [💽 View Image] (s.88).
- → Fremvisningsvinduet åbnes.

Vælg det antal billeder, du vil vise samtidig.



→ Fremvisningsvinduet bliver delt op, og billederne vises samtidig.



Eksempel på skærm, når der klikkes på [금]





Liste over billeder efter mappeniveau

I hovedvinduet kan du skifte til Scroll Mode (Rulletilstand), som viser efter mappeniveau og på den måde se flere mapper og billeder i mapperne på samme tid.

Du kan også indstille niveauet for visning af billeder og mapper i vinduet. så det bliver lettere for dig at finde mapper og billeder.

Klik på fanearket [Scroll Mode/Rulletilstand]. 🟊 View Image 🛛 📰 Properties 🛛 🛋 Slide Show Search 🗑 Delete 🦓 Rotate

→ Visningen i hovedvinduet skifter til Scroll Mode (Rulletilstand).

3 0 0 = + R

Vælg menuen [Tools/Værktøjer] > [Preferences/ Indstillinger].

→ Vinduet [Preferences/Indstillinger] vises.

Zoom Mode Scroll Mode Preview Mode

My Pictures

Angiv dybden af det mappeniveau, der skal vises.



Klik på knappen [OK].

Hovedvinduet vises ved den dybde af mappeniveau, du indstiller.

Eksempel på visning, når du har foretaget indstilling af mappeniveau [3]



Indledning

Indholds-

forteanelse

Ændring af optagelsesoplysninger for et billede

- Aktiver Zoom Mode (Zoomtilstand) (s.88) eller Scroll Mode (Rulletilstand) (s.89).
- Vælg det billede, som du vil se oplysningerne om.

Klik på [Properties/Egenskaber].



→ Vinduet [Properties/Egenskaber] (vindue med billedoplysninger) vises.



Vinduet Properties (Egenskaber)



I Preview Mode (Eksempeltilstand) vises oplysningerne fra vinduet [Properties/Egenskaber] i visningsområdet for billedoplysninger (s.90).



Grundlæggende betjening

Indledning



Brug af internettet

Reference

Indholdsopslag

Indeks



Ændring af størrelse og type for et billede og lagring

Du kan ændre størrelsen på et billede eller konvertere det til et TIFFbillede (filtype ".TIFF") eller et bitmap-billede (filtype ".BMP") og gemme det. Billedet gemmes som et separat billede, så det originale billede påvirkes ikke.



Klik på knapperne [Export/Eksportér] ▶ [Export Still Images/Eksportér stillbilleder].

1	Export
	Export Still Images
	Export Movies
	Extract frames from a movie
	Export Shooting Properties
	Export as a Screen Saver
	Export as a Wallpaper
	Backup to CD

→ Vinduet [Export Still Images/Eksportér stillbilleder] vises.

Angiv billedstørrelse, -type, -navn og placering, og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].



Billedet gemmes som et separat billede i forhold til det originale billede.



Eksport af optagelsesoplysninger

Du kan eksportere billedets optagelsesoplysninger som en tekstfil.

Vælg et billede.

Klik på knapperne [Export/Eksportér] ▶ [Export Shooting Properties/Eksportér optageegenskaber].

Export	
Export Still Images	
Export Movies	
Extract frames from a movie	
Export Shooting Properties	
Export as a Screen Saver	
Export as a Wallpaper	-
Backup to CD	

Vinduet [Export Shooting Properties/Eksportér optageegenskaber] vises. Angiv de optagelsesoplysninger, der skal eksporteres, type og gemmedestination og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].



→ Optagelsesoplysningerne gemmes som en tekstfil (filtype ".TXT").



Indledning

Indholds-

Eksport af film

Du kan ændre størrelse eller type for en film og derefter eksportere den som en separat fil.

Når du har eksporteret film vha. denne funktion, kan du ikke afspille dem på kameraet.

Vælg filmen.



ort

Export Shooting Properties

Export as a Screen Saver

Export as a Wallpaper

Backup to CD

- Vinduet [Select the save image type/Vælg billedtype til lagring] vises.
- Vælg den billedtype, du vil lagre, og klik på knappen [Next/Næste].



Angiv [Rotation settings/Indstillinger for rotation] efter behov
 Vinduet [Set the save image type/Indstil billedtype til lagring] vises.

Brug af internettet Reference Indholdsopslag

Indledning

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende

betjening

Avanceret

betjening

Højniveau-

funktioner

Indstillinger



Indstil den billedtype, du vil lagre, og klik på knappen [Next/Næste].

ToomBrowser EX - E:\Users\CANON\Picture	es	
Export Movies	STEP 3: Set MOV (H 264).	Help
1. Select Movies	Image Size	
2. Select the save image type	1920 × 1080 -	
3 Set the save image type	V: Fix the aspect robid	
4. Specify name of file to be saved	Frame Rate	
5. Start export	Ju Prame//second	
In this step, you can change the save image type settings.	16 bit, 43.000 kHz, Stereo	
When you have completed your save image type settings, click the [Next] buttop to proceed to		
the next step.		
🖆 Return to Main Menu		
		Selected Items: 1

- Når [MOV (H.264)] er valgt på listen [Save image type/Gem billedtype] i vinduet i trin 3, kan du angive indstillinger for [Image Size/Billedstørrelse], [Frame Rate/Billedfrekvens] og [Audio/Lyd]. Samplingfrekvensen for [Audio/Lyd] for redigerede MOV-film er fastsat til 48 kHz. Når [AVI (MotionJPEG)] er valgt, kan du angive indstillinger for [Image Size/Billedstørrelse], [Frame Rate/ Billedfrekvens], [Image Quality/Billedkvalitet] og [Audio/Lyd].
- → Vinduet [Specify name of file to be saved/Angiv navn på filen, der skal gemmes] vises.

Angiv de påkrævede indstillinger (gemt filnavn, lagringsdestination, osv.), og klik derefter på [Finish/ Udfør].



→ Filmeksporten begynder.

detaljerede oplysninger.

-



Indledning

Indholdsfortegnelse

Udtræk af stillbilleder fra en film

Du kan udtrække stillbilleder fra en film og gemme dem som billedfiler.



Klik på knapperne [Export/Eksporter] ▶ [Extract frames from a movie/Udtræk film fra en film].

Export
Export Still Images
Export Movies
Extract frames from a movie
Export Shooting Properties
Export as a Screen Saver
Export as a Wallpaper
Backup to CD

→ Vinduet [Set extraction method/Indstil udtrækningsmetode] vises.

Indstil udtrækningsmetoden, og klik på knappen [Next/Næste].



- [Extract all frames/Udtræk alle billeder]
 Denne funktion trækker alle billeder i en film ud som stillbilleder.
- [Specify an interval and extract frames/Angiv et interval og udtræk billeder]

Denne funktion udtrækker stillbilleder fra en film i intervaller på et antal billeder eller sekunder.

 [Specify the number of copies and extract frames/Angiv et antal kopier og udtræk billeder]

Denne funktion udtrækker et angivet antal stillbilleder fra en films billeder. Intervallet, hvor hvert antal angivne billeder udtrækkes, udregnes jævnt over filmens billeder.

- [Extract a specified image/Udtræk et angivet billede]
 Denne funktion udtrækker et stillbillede af en scene, du vælger under filmafspilning.
- → Vinduet [Preview image/Billedeksempel] vises.



Kontroller de udtrukne billeder, og klik på knappen [Next/Næste].

Når [Extract a specified image/Udtræk et angivet billede] er valgt i vinduet i trin 3, kan du afspille filmen i den øverste del af vinduet og udtrække et billede ved at klikke på knappen [Add/Tilføj], når du når til en scene, du kan lide.

Afspil/hold pause, stop, billede tilbage, billede frem, volumenindstilling, afspilning ved halv hastighed, afspilning ved dobbelt hastighed

Fjern markeringen af billederne før og efter det valgte billede



 Tilføj/fjern alle markeringer

 Roter alle billederne
 Gem billeder med markeringer

→ Vinduet [Set up save/Indstil lagring] vises.

5 Angiv de påkrævede indstillinger (lagringsdestination, mm.), og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].



→ Udtrækning af stillbilleder påbegyndes.



Indledning

Indholds-

Organisering af billeder ved hjælp af højniveaufunktioner

Du kan organisere billeder ved hjælp af højniveaufunktioner som f.eks. angivelse af nøgleord og indtastning af kommentarer, omdøbning af flere filer i en enkelt handling og klassificering af billeder efter optagelsesår/måned/dato - alt sammen meget nyttigt, når du organiserer dine billeder.

Indstilling af nøgleord til billeder

Du kan angive nøgleord til at identificere billeder. De angivne nøgleord er også nyttige, når du søger efter billeder (s.68).

- Viser vinduet [Properties/Egenskaber] (s.58).
- Klik på knappen [] i [Keywords/Nøgleord] og klik derefter på [View/Modify Keywords/Vis/skift nøgleord].

→ Dialogboksen [View/Modify Keywords/Vis/skift nøgleord] åbnes.

Vælg et eller flere nøgleord og klik derefter på knappen [OK].

eople: Children Family Friends	Places:	Events:	Others:	
elect the rating to assi	+	•	+	+

→ Nøgleordet bliver indstillet for billedet.

Indtastning af kommentarer i billeder

Du kan indtaste oplysninger om billeder som kommentarer. De indtastede kommentarer er også nyttige, når du søger efter billeder (s.68).

- Viser vinduet [Properties/Egenskaber] (s.58).
- Klik på knappen [🐼] i [Comment/Kommentar].
- → Et felt til indtastning af kommentarer bliver vist.
- Indtast teksten og tryk derefter på < Enter > på tastaturet.



→ Den indtastede tekst bliver gemt i billedet.





Lagring af flere billeder med nye filnavne

Du kan kopiere flere billeder og gemme dem med nye filnavne i en enkelt handling.

- Vælg alle de billeder, du vil gemme med nye filnavne (s.11).
- Klik på knapperne [View & Classify/Vis og klassificer] ▶ [Rename Multiple Files/Omdøb flere filer].

View & Classify	
View as a Slide Show	
Rename Multiple Files	
Classify into Folder	
Search	

→ Vinduet [Rename Multiple Files/Omdøb flere filer] vises.

-

Klassificering af billeder efter optagedato

Flere billeder kan blive klassificeret i forskellige mapper efter optagedato.

Vælg alle de billeder, der skal klassificeres (s.11).

Klik på knapperne [View & Classify/Vis og klassificer]
 ► [Classify into Folder/Klassificer til mappe].

👖 View & Classify	
View as a Slide Show	
Rename Multiple Files	
Classify into Folder	5
Search	

→ Vinduet [Classify into Folder/Klassificer til mappe] vises.

Angiv mappestrukturen og gemmedestination og klik derefter på knappen [Finish/Udfør].



→ Billederne bliver klassificeret efter optagedato.

Indstillinger af mappestruktur

	Beskrivelse	Indstilling
Indholds-	Klassificerer billeder ved at oprette en mappe i første niveau efter optage år/måned/dato.	YearMonthDate (ÅrMånedDato)
Indholds- opslag Indeks	Klassificerer billeder ved at oprette en mappe i andet niveau for optagelsens år samt måned og dato.	Year\YearMonthDate (År\ÅrMånedDato)
Indeks	Klassificerer billeder ved at oprette en mappe i tredje niveau for optagelsens år, måneden og	Year\Month\ YearMonthDate
	datoen.	(År\Måned\ ÅrMånedDato)

Reference

Indledning

Indholds-

Søgning efter billeder

Du kan søge efter billeder efter bedømmelser (s.23), optagelsesdato, opdatering, kommentarer (s.65) og nøgleord (s.65).

Klik på knapperne [View & Classify/Vis og klassificer] ▶ [Search/Søg].

View & Classify
View as a Slide Show
Rename Multiple Files
Classify into Folder
Search

- → Vinduet [Search/Søg] vises.
- Angiv søgekriterierne og klik på knappen [Next/ Næste].



→ Søgningen begynder, og de billeder, der opfylder kriterierne, vises.

- Klik på knappen [Finish/Udfør] for at lukke vinduet med søgeresultater.
 - → Hovedvinduet vises igen.

Kontrollér de søgte billeder i hovedvinduet.

 De søgte billeder vises som [Search Results/Søgeresultater] i mappeområdet i hovedvinduet. Hvis du vælger denne mappe, vises de søgte billeder.



- Billederne i mappen [Search Results/Søgeresultater] beholdes, indtil du gennemfører en anden søgning eller afslutter ZB.
- Alt arbejde, som du gennemfører på billeder i mappen [Search Results/Søgeresultater] vil blive udført på de originale billeder. Vær derfor opmærksom på, at hvis du redigerer eller sletter billeder i en mappe af typen [Search Results/Søgeresultater], bliver de originale billeder også redigeret eller slettet.



Indholds-

opslag

Indeks

Indledning

Indholdsforteanelse

Grundlæggende betiening

Du kan klikke på knappen [🕵 search] i hovedvinduet og få vist vinduet [Search/Søg].

Udførelse af avanceret redigering

Dette afsnit beskriver billedredigering ved hjælp af højniveaufunktioner og forudsætter, at du er bekendt med, hvordan man betjener standardsoftware til billedredigering.

JPEG-billeder forringes en smule, når de bliver redigeret og gemt, og billedet fra før redigeringen kan ikke gendannes. Derfor bør man gemme et redigeret JPEG-billede som et separat billede i forhold til det originale billede.

Du kan redigere RAW-billeder i Digital Photo Professional (herefter kaldet "DPP"). Vælg RAW-billedet i Hovedvinduet og klik på knapperne [Edit/Redigér] ▶ [Digital Photo Professional Process RAW images/Digital Photo Professional Behandl Raw-billeder], som vil starte DPP. Du kan læse yderligere oplysninger om brug af DPP i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual).

Justering af et billedes farve i RGB

Du kan justere et billedes farve i RGB (rød, grøn, blå).

- Vælg et billede og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/lysstyrke], og klik på knappen [Finish/Udfør].

Vinduet [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/ lysstyrke] vises.

Vælg [RGB Adjustment/RGB-justering] fra listen.

			x
Please select adjustment	option:		
Color Adjustment			-
Color Adjustment			
RGB Adjustment			
Level Adjustment Tone Curve Adjustment			
Saturation:]	0	
Contract	1	0	

→ Vinduet skifter til vinduet [RGB Adjustment/RGB-justering].



Justering af lysstyrkeniveau

Du kan justere niveauet for lysstyrke (balance).

- Vælg et billede og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/lysstyrke], og klik på knappen [Finish/Udfør].
 - Vinduet [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/ lysstyrke] vises.
- **Vælg [Level Adjustment/Justér niveauer] fra listen** (s.69).
 - → Vinduet skifter til vinduet [Level Adjustment/Justér niveauer].

Justér billedet.



Træk mod venstre eller højre for at justere

→ Billedet justeres.



Justering af tonekurven

Du kan justere lysstyrke, kontrast og farve i et bestemt område ved at ændre tonekurven.

- Vælg et billede og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- Vælg [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/lysstyrke], og klik på knappen [Finish/Udfør].
 - → Vinduet [Color/Brightness Adjustment/Justering af farve/ lysstyrke] vises.
- Vælg [Tone Curve Adjustment/Tonekurvejustering] fra listen (s.69).
 - Vinduet skifter til vinduet [Tone Curve Adjustment/ Tonekurvejustering].





Justér billedet.



Klik for at tilføje et [■] (punk Justér ved at trække [■]

- → Billedet justeres.
- Den vandrette akse viser inputniveauet, og den lodrette akse viser outputniveauet.
- Det maksimale antal [■] er 10.
- Tryk på -tasten på tastaturet eller dobbeltklik på [■], hvis du vil slette en [■].
- Klik på knappen [Save As/Gem som], og gem som et separat billede (s.34).

71

Overførsel af billeder til anden billedredigeringssoftware

Du kan overføre billeder til et andet billedredigeringsprogram end ZB.

- Vælg et billede og vis vinduet [Edit Image/Redigér billede] (s.32).
- 2 Vælg [Edit with external image editor/Rédiger med ekstern billededitor].
- Klik på knappen [Manage List/Håndter liste], og registrer derefter billedredigeringsprogrammet.
 - Vælg billedredigeringsprogrammet i det vindue, der bliver vist.
- Vælg det registrerede billedredigeringsprogram i listen [Edit with external image editor/Redigér med ekstern billededitor].
- 🗧 Klik på knappen [Finish/Udfør].
 - Programmet, der er valgt i trin 4, starter, og det valgte billede fra trin 1 bliver vist.

Sammensætning af billeder for at oprette panoramabilleder

Du kan oprette panoramabilleder ved at sammensætte op til fire JPEGbilleder. For at sammensætte billeder skal du starte billedsammensætningsprogrammet "PhotoStitch" fra ZB og bruge det.

- Vælg flere billeder, der skal sammensættes (s.11).
- Klik på knapperne [Edit/Redigér] ► [Stitch Photos/ Sammensæt fotos].

🖌 Edit	
Edit Image	
Stitch Photos	
Edit Movie	
Edit EOS Video snapshot	
Digital Photo Professional Process RAW Images	

PhotoStitch starter og hovedvinduet vises.


Kontrollér sammensætningen af billederne og klik på fanearket [2. Merge/2. Sammensætning].

 Hvis sammensætningen af billederne ikke er korrekt, skal du trække i billederne for at ændre sammensætningen.

PhotoStitch					X
<u>File Edit V</u> iew <u>M</u> erge	e <u>H</u> elp				
	Merge Im: Click [2. For image select [36	ages Shot in Merge] to merge these im s shot as a 360-degree p 0 Degrees] and then clic	Stitch Assist ages. anorama, click [Arrange k [2. Merge].	t Mode ગ	
1. Selection and Arrang	ement 📿 Merge	3. Save			
Open	Switch Clear	Rotate E	€ 		?
STITCH01.JPG	STITCH02.JPG	STITCH03.JPG	STITCH04.JPG		
No. of Images: 4				1024x768 True Color	

→ Vinduet skifter til fanearket [2. Merge/2. Sammensætning].

Klik på [Start] for at sammensætte.





Indledning

Indeks



Kontrollér det område, der skal gemmes, og klik på [Save/Gem].

A PhotoStitch	
File Edit View Merge Help Save Image Click [Save] to save the merged image To merge a different image, return to click [Clear] and then [Clear Al].	ge. [1, Selection and Arrangement].
1. Selection and Arrangement 2. Merge 3. Save	
Save Adjust Image Enlarge Reduce	?
	Image Size : 2667-724

Område, der skal gemmes Træk i [] for at ændre området.

→ Dialogboksen [Save As/Gem som] vises.

Angiv lagringsdestinationen, og klik derefter på knappen [Save/Gem].

→ De sammensatte billeder gemmes.

ݤ Vælg menuen [File/Filer] ▶ [Exit/Afslut].

→ PhotoStitch afsluttes.

Tilføjelse af lyd til billeder/afspilning

Du kan tilføje lyd til billeder og afspille lyden, når du har tilføjet billeder til et kamera, som har en funktion til lydoptagelse.

Tilføjelse af lyd til billeder

Du kan tilføje WAVE-lydfiler til billeder (filtype ".WAV").

- Vælg et billede, du vil tilføje lyd.
- Vælg menuen [Edit/Redigér] ► [Add/Remove Sound/ Tilføj/fjern lyd].
 - → Dialogboksen [Sound/Lyd] vises.
- Klik på knappen [Add/Tilføj] og vælg den lydfil, der skal føjes til billedet.
 - Vælg en WAVE-lydfil.
 - → Skærmen vender tilbage til dialogboksen [Sound/Lyd].

Klik på knappen [OK] for at lukke dialogboksen.

Ikonet []] vises på billeder, som har en tilføjet lyd.

Afspilning af lyd

Du kan afspille lydfiler, som er knyttet til billeder.

- Vælg et billede, som har et vedhæftet [Đ]-ikon.
- Vælg menuen [Edit/Redigér] ► [Play Sound/Afspil lyd].
 Jyden afspilles.

Avanceret betjening Højniveaufunktioner Indstillinger

Indledning

Indholdsforteanelse

Grundlæggende

betjening

Brug af internettet

Reference

Indholdsopslag

Indeks



Se også den hjælp, som bliver vist, når du klikker på [??] til højre i vinduet for oplysninger om betjening af PhotoStitch og PhotoStitch-funktioner.

Udskrivning vha. anden udskrivningssoftware

Du kan starte udskrivningssoftware, som er installeret på din computer, inde fra ZB og udskrive billeder.

Vælg et billede, som du vil udskrive.

- ► Klik på knapperne [Print/Udskriv] ► [Print Using Other Software/Udskriv med anden software].
 - → Vinduet [Print Using Other Software/Udskriv med anden software] åbnes.
- Vælg udskrivningssoftwaren og klik derefter på knappen [Launch/Start].
 - Udskrivningssoftwaren starter, og det billede, du valgte i trin 1, bliver vist.
- Udfør de nødvendige indstillinger i udskrivning.



Udskrivningssoftware, som ikke er kompatibel med ZB, vil ikke blive vist i vinduet [Print Using Other Software/Udskriv med anden software] og kan derfor ikke bruges til udskrivning.

4 Indstillinger



Indstillinger 77	Inc
Indstillinger, General (Generelt)77	fort
Indstillinger, Selection (Valg)78	
Indstillinger, Rotation 78	Grun
Indstillinger, Printing (Udskrivning)	
Indstillinger, Shooting Information	
(Optagelsesoplysninger) 79	be
Indstillinger, Themes (Temaer)	
Vise/skjule opgaveknapper 80	Høj
	IUI

77	Indholds- fortegnelse
78	
78 79	Grundlæggende betjening
79 80	Avanceret betjening
80	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
	Brug af internettet
	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks
	7 6

Indstillinger

Du kan ændre alle ZB-funktionerne i vinduet Preferences (Indstillinger). Kontrollér de viste indstillinger i hvert vindue, før du foretager ændringer.

- Vælg menuen [Tools/Værktøjer] ▶ [Preferences/ Indstillinger].
- Valg det faneark, der skal indstilles, foretag ændringer af indstillingerne og klik på knappen [OK].

Jeneral	Selection	Rotation Printing	Shooting In	formation	Themes
Thumb Minir	nail: mum visible t	humbnail size:	6	pixels	
Minii	mum clickabl	e thumbnail size:	6	pixels	
Zoomir	ng:				
S	imooth		Fa	ast	
Color N	Management:				
Ad	ljust color of i	images using monito	or profile		
Maximu	um scroll moc	de folder depth:	0	levels	
Maximu W	um scroll moc am me when	de folder depth: 1 hiding files using th	0 🚔	levels	
Maximu V	um scroll moo am me when	de folder depth: hiding files using th	0 💽	levels	
Maximu	um scroll moc am me when	de folder depth: hiding files using th	0 💌	levels	
Maximu	um scroll moc am me when	de folder depth: hiding files using th	0 💌	levels	
Maximu	um scroll moc am me when	de folder depth: hiding files using th	0 💌	levels	

Indstillinger, General (Generelt)

Du kan foretage ændringer som f.eks. justering af minimumstørrelsen for miniaturebilleder, som vises i hovedvinduet, hastigheden i Zoom Mode (Zoomtilstand) (s.88), niveauerne visning af billeder og mapper i Scroll Mode (Rulletilstand) (s.89) samt farvestyring.

	Selection	Rotation	Printing	Shooting Info	mation	Themes
Thumbr Minin Minin	nail: num visible t num clickab	thumbnail si le thumbna	ze: il size:	6 -	pixels pixels	
Zoomin	g:			Linear		
Si	mooth	2 2	, ,)— Fas	t	
Color M	anagement	:				
📄 Adj	ust color of	images usir	ng monitor	profile		
Maximu	m scroll mod	<mark>de folder d</mark> e	pth:	0	levels	-
V Wa	am me wher	n hiding file:	s using the	Filter Tool		

lsen m	Indholds- fortegnelse
oper i	Grundlæggende betjening
	Avanceret betjening
	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
	Brug af internettet
	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks

Indstillinger, Selection (Valg)

Du kan foretage ændringer af valg af billeder.

General Selection Rotation Printing Shooting Information Themes Selection Type:	Preferences General Selection Rotation Printing Shooting Information Themes When rotated JPEG images are downloaded from the camera:	Grundlæggende betjening
Windows standard selection Toggle selection	JPEG images rotated on the camera store rotation information with Shooting Information rather than rotating the actual image.	Avanceret betjening
Task Selection:	If this box is checked, the actual image will be rotated when it is downloaded to your computer.	Højniveau- funktioner
	image will not be rotated. 	Indstillinger
		Brug af internettet
		Reference
OK Cancel	OK Cancel	Indholds- opslag

Indstillinger, Rotation

Indledning

Indholds-

fortegnelse

 \sim

Indlednina Indholdsfortegnelse llæggende tjening anceret tjening niveauktioner illinger rug af rnettet

Indstillinger, Printing (Udskrivning)

Hvis du udskriver fra vinduet [Photo Print/Fotoudskrivning] (s.17), kan du angive, om du vil trimme billedet og udskrive uden kant omkring papiret, eller om du vil udskrive som det er uden trimning.



Indstillinger, Shooting Information (Optagelsesoplysninger)

Du kan indstille de oplysninger, der bliver vist, når du klikker på [🗾] (optagelsesoplysninger) i fremvisningsvinduet (s.91).

							ner
General	Selection	Rotation	Printing	Shooting Information	Themes		
The sel	lected items File Nam Camera	will be show Ind Model	wn in the \	ñewer:	*		Ava betj
	Shooting Shooting Lighting Ambienc Effect Photo Ef	Date/ I Mode or Scene :e fect Mode	me e				Højn funk
] T∨(Shutt] A∨(Aper] Metering] Exposur	ter Speed ture Valu Mode e Compe	d) ie) insation	3.			ndst
1.00	Digital E	vnoeuro l	Compon	cetion			
Sele	Digital E: Autoexpi	xposure (osure Bra d Clear	Compen acketing	sation Restore Defau	+		Br
Sele	Digital E: Autoexpr LEC Enc ect All	xposure (osure Bra d Clear /	Compen acketing All	sation Restore Defau	▼ Its		Br inte
Sele	Digital E: Autoexpi <u>USO See</u> ect All w values or Arial	xposure (osure Bra d Qear /	Compen acketing	Restore Defau	• Its 14 •		Br inte Refe
Sele	Digital E: Autoexpo LECO Sec ect All w values or Arial	xposure (osure Bra d (Clear /	Compen acketing	Restore Defau	▼ Its 14 ▼		Br inte Refe
Sele	Digital E: Autoexpo LICO Sec ect All w values on Arial	xposure (osure Bra d Clear /	Compen acketing	Restore Defau Size:	▼ Its 14 ▼		Br inte Refe

Indeks

Indstillinger, Themes (Temaer)

Du kan indstille baggrundsfarven for hovedvinduet.

eneral	Selection	Rotation	Printing	Shooting Information	Themes
Select a Browser Theme:	theme belo Window a	ow to chang nd Viewer.	ge the cold	or scheme used in the	
Mediun	n Gray (defa	ault)			•
Preview	r.				ಸ
	•				et .
Day Law year 1	Sade printed they	a transfer	and prove	Ten III M	
Taks		The second se	and they have a lower	e 🕑 beek 🕼 total	
R verster		and Tomate	00014	0. Da a al 11	
die .		-		[hermony]	
-			A diama		
SE Pettor			and the second		
C	al belification	CI	LLL pentiting	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF	
	- 0	10	201 - 10 A		
a. St. Branne	1 in 1	1000		NAMES IN CONTRACTOR OF ADDRESS	
		perior per perior	Ngu		
(Installation) **	if see	Tentes		President datase test and term	
a E salara		\$7327232	Statement .		
Carls.	ACCENTION AND		10.00		
a a terat	www.	And and a state of the state of	-	Tenand Internal	
				1 Milli	
		And Address of the owner own		3	
	le				
121. 1				Second Serve 2	

Vise/skjule opgaveknapper

Du kan vise eller skjule de opgaveknapper, som vises til venstre i hovedvinduet, så de passer til dine behov. Hvis du skjuler knapper, som du ikke bruger, bliver betjeningen af ZB lettere.

- Vælg menuen [Tools/Værktøjer] ► [Customize/Tilpas]. → Dialogboksen [Customize/Tilpas] vises.
- Fjern markeringen fra de knapper, du vil skjule.
- Klik på knappen [OK] for at anvende dine ændringer.
- Genstart ZB for at aktivere ændringerne.

fortegnelse Grundlæggende betjening Avanceret betjening Højniveaufunktioner Indstillinger Brug af internettet Reference Indholdsopslag Indeks

Indlednina

Indholds-

5 Brug af billeder på internettet



Overførsel af en film til YouTube82Brug af CANON iMAGE GATEWAY83	Indholds- fortegnelse
Oprettelse af medlemskab	Grundlæggende betjening
GATEWAY-album	Avanceret betjening
GATEVVAY-album	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
	Brug af internettet
	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks

81

Overførsel af en film til YouTube

Du kan overføre film, der er gemt på din computer, til YouTube.

Vælg en film til overførsel i hovedvinduet.

- 2 Klik på knapperne [Print & Share/Udskriv & del] ► [Upload movies to YouTube/Overfør film til YouTube].
 - → Vinduet [Upload Movies to YouTube/Overfør film til YouTube] vises.
- Vælg filmen på [List/Liste], indtast titlen og ande oplysninger, og klik på knappen [] (Overfør).

→ Vinduet [YouTube login/Login til YouTube] åbnes.

Indtast dit brugernavn og din adgangskode til VouTube og klik på knappen [Login].

- Problemfri betjening garanteres ikke med hensyn til fremtidige YouTube-specifikationer eller specifikationsændringer.
 - Film, der kan overføres, kan være op til 10 minutter lange og have en filstørrelse på op til 1 GB.
 - Du kan ikke overføre film, som du har redigeret på din computer (bortset fra videosnapshotalbums).
 - Der kræves et miljø, der muliggør adgang til internettet (abonnement hos en udbyder såvel som installeret browsersoftware, en opkobling osv.).
 - Gebyrer for udbyderforbindelse og overførselsgebyrer til udbyderens adgangspunkter betales særskilt.

fortegnelse Grundlæggende betjening Avanceret betjening Højniveaufunktioner Indstillinger Brug af internettet

Indledning

Indholds-

Reference

Indholdsopslag

Indeks



Brug af CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY er en gratis onlinetjeneste for brugere, som har købt et Canon digitalkamera (intet medlemskab eller betalingsabonnement).

Du skal registreres som medlem, før du kan oprette forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY. Indsæt den medfølgende EOS DIGITAL Solution Disk i din computer, og udfør registreringen i vinduet CANON iMAGE GATEWAY-medlemsregistrering, der vises efter installation af softwaren, som indeholder ZB. Du kan også lade dig registrere som medlem med følgende fremgangsmåde.

Du kan finde detaljerede oplysninger om CANON iMAGE GATEWAY i CANON iMAGE GATEWAY Hjælp.

Der kræves et miljø, der muliggør adgang til internettet (abonnement hos en udbyder såvel som installeret browsersoftware, en opkobling osv.) for at bruge denne funktion.

Oprettelse af medlemskab

Du kan blive medlem på CANON iMAGE GATEWAY. Når du er blevet medlem, kan du ændre forbindelsesoplysninger eller tilføje kameraer.

6	
Ц	
	Register/Add Product
	Top Page
	View Online Photo Album
	Upload Images

Dialogboksen til indstillinger, der har med medlemsregistrering og forbindelse at gøre, vises.

Klik på knappen [Register/Registrer].

- Browseren starter og siden til registrering af medlemskab af CANON iMAGE GATEWAY vises.
- Bliv registreret som medlem ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Når du er blevet medlem, kan du ændre forbindelsesoplysninger eller tilføje kameraer.

Avanceret betjening Visning af startsiden på CANON iMAGE GATEWAY CANON iMAGE GATEWAYs startside vises i browseren. Højniveaufunktioner Gå til startsiden. CANON IMAGE GATEWAY Indstillinger Register/Add Product Brug af Top Page internettet View Online Photo Album Upload Images Reference → Dialogboksen [Enter Login Details/Indtast loginoplysninger] vises. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik Indholdspå knappen [OK]. opslag → Når dialogboksen til forbindelse vises, og der er oprettet forbindelse, starter browseren og CANON iMAGE GATEWAYs startside vises. Indeks

Indledning

Indholds-

forteanelse

Grundlæggende

betjening

Indholds-

Overførsel af billeder til et CANON iMAGE GATEWAY-album

Du kan overføre billeder valgt i ZB i et CANON iMAGE GATEWAY Online-billedalbum. Du kan også vise billeder i et registreret album til udvalgte mennesker.

De overførte billeder er kopier, så de originale billeder forbliver upåvirkede på din computer.

Vælg billeder, der skal overføres til et album.

Opret forbindelse til CANON iMAGE GATEWAY.

C	CANON IMAGE GATEWAY	
	Register/Add Product	
	Top Page	
	View Online Photo Album	
	Upload Images	

- Dialogboksen med indstillinger, der har med overførsel af billeder at gøre, vises.
- Indstil størrelse, billedkvalitet osv., og klik derefter på knappen [Next/Næste].
- Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik på knappen [Upload/Overfør].
- Når dialogboksen til forbindelse vises, og der er oprettet forbindelse, starter browseren og CANON iMAGE GATEWAYs albumside vises.

Opret et nyt album.

 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere de billeder, du valgte i trin 1 i et nyt album.

Visning af et registreret CANON iMAGE GATEWAY-album

Du kan få vist billeder, der er blevet overført til et CANON iMAGE GATEWAY Online-billedalbum med browsersoftwaren.

Få vist et album.	Grundlæggende betjening
Register/Add Product	Avanceret betjening
Top Page	
View Online Photo Album	Højniveau- funk <mark>t</mark> ioner
Upload Images	
Dialogboksen [Enter Login Details/Indtast loginoplysninger] vises.	Indstillinger

Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik på knappen [OK].

Når dialogboksen til forbindelse vises, og der er oprettet forbindelse, starter browseren og CANON iMAGE GATEWAYs albumside vises.

	fortegnelse
-	Grundlæggende betjening
	Avanceret betjening
	Højniveau- funktioner
	Indstillinger
ík (-	Brug af internettet
5	Reference
	Indholds- opslag
	Indeks
	84

Reference



Fejlfinding 86	Indholds-
Sletning af softwaren (Afinstallation)	fortegnelse
Systemkrav	
Understøttede billeder 87	Grundlæggende betjening
Liste over funktionerne i hovedvinduet	
Zoom Mode (Zoomtilstand) 88	Avanceret
Scroll Mode (Rulletilstand) 89	betjening
Preview Mode (Eksempeltilstand)	
Liste over funktionerne i Viewer Window	Højniveau- funktioner
(Fremvisningsvinduet) 91	
Liste over funktionerne i vinduet Cut Movie (Klip film) 92	Indstillinger
Liste over funktionerne i vinduet Video Snapshot Album	
(Videosnapshotalbum)	Druger of
Liste over funktionerne i vinduet Photo Print	internettet
(Fotoudskrivning)	
Liste over funktionerne i vinduet Index Print	Reference
(Indeksprint)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Indholdsopslag	Indholds
Indholdsopslag	Indholds- opslag
Indholdsopslag	Indholds- opslag
Indholdsopslag	Indholds- opslag

S

 \bigcirc

Fejlfinding

Hvis ZB ikke fungerer korrekt, kan du finde hjælp i punkterne nedenfor. Se også i hjælpen i menuen [Help/Hjælp] eller klik på knappen [?] øverst i hvert vindue og se den hjælp, der bliver vist.

Installationen kunne ikke udføres korrekt

Vælg en rettighed på administratorniveau ([Computer administrator/ Computeradministrator], [Administrator] osv.) som brugerindstilling. Du kan ikke installere softwaren, hvis der er valgt en anden brugerindstilling end en rettighed på administratorniveau. Der findes oplysninger om valg af en rettighed på administratorniveau i brugervejledningen til din computer.

ZB fungerer ikke

- ZB fungerer ikke korrekt på en computer, hvis den ikke lever op til systemkravene. Anvend ZB på en computer med kompatible systemkrav (s.87).
- Selv hvis din computer har den RAM-kapacitet (hukommelse), der er beskrevet i systemkravene (s.87), har du muligvis ikke tilstrækkelig RAM (hukommelse), hvis der kører andre programmer samtidig med ZB. Afslut alle andre programmer end ZB.

Billederne vises ikke korrekt

- Billeder, der ikke understøttes af ZB (s.87), vises ikke. Der er forskellige typer JPEG- og TIFF-billeder, hvilket kan betyde, at andre JPEG-billeder end Exif 2.2-, 2.21- og 2.3-kompatible billeder og andre TIFF-billeder end Exif-kompatible billeder ikke vises korrekt.
- Med oprindelige indstillinger kan farven i billeder, som er blevet optaget i Adobe RGB, se svage ud. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere fanearket [General/Generelt] og markere [Adjust color of images using monitor profile/Justér billedfarve vha. skærmprofil] (s.77). Der udføres farvestyring, og farven på billeder, som at optaget med en Adobe RGB-indstilling og billedet optaget med sRGBindstilling bliver samstemmet.

Sletning af softwaren (Afinstallation) -

- Luk alle andre programmer, før du afinstallerer softwaren.
- Log på med rettigheder på administratorniveau, når du vil afinstallere softwaren.
- Undgå fejl i computeren ved altid at genstarte computeren efter en afinstallation. Hvis du geninstallerer softwaren uden først at genstarte computeren, er der især risiko for, at der opstår fejl i computeren.
- Vælg knappen [
 Pograms/Alle programmer]
 [All Programs/Alle programmer]
 [Canon Utilities]
 [ZoomBrowser EX]
 [ZoomBrowser EX]
 [Linstall/Afinstallér ZoomBrowser EX].

Pølg anvisningerne på skærmen for at fortsætte afinstallationen.

→ Softwaren er afinstalleret.



Systemkrav

Selvom de følgende er anbefalede systemspecifikationer, kan alle computerfunktioner ikke garanteres.

Operativsystem	Windows 7 ^{*1} Windows Vista ^{*2} Windows XP Professional/Home Edition ^{*3}	
Computer	PC med et af ovenstående operativsystemer forudinstalleret (Opgraderede maskiner understøttes ikke) * .NET Framework 2.0 eller senere kræves.*4	
	Windows 7	
CPU* ⁵	Windows Vista	1,3 GHz Pentium eller hurtigere
	Windows XP	
	Windows 7 (32 bit)	Minimum 1 GB
RAM* ⁵	Windows 7 (64 bit)	Minimum 2 GB
	Windows Vista	Minimum 1 GB
	Windows XP	Minimum 512 MB
Display	Skærmopløsning: 1024 x 768 pixel eller mere Farvekvalitet: Mellem (16 bit) eller mere	

- *1 Kompatibel med 32 bit/64 bit-systemer til alle versioner bortset fra Starter Edition
- *2 Kompatibel med 32 bit/64 bit-systemer til alle versioner bortset fra Starter Edition
- *3 Kompatibel med Service Pack 3
- *4 .NET Framework er Microsoft-software. Det installeres sammen med ZB.
- ⁵ Brug en Core 2 Duo 2,6 GHz eller hurtigere CPU og 2 GB eller mere RAM, når du arbejder med MOV-film. Selvom der ikke er noget galt med en film, kan der dog forekomme forsinkelser, og filmen kan "hakke", afhængigt af din computerkonfiguration.

Understøttede billeder

	Billedtype	Filtypenavn
JPEG-billeder	JPEG-billeder optaget med et Canon- digitalkamera (Exif 2.2- eller 2.21- eller 2.3-kompatible JPEG-billeder)	.JPG, .JPEG
RAW-billeder*1	RAW-billeder optaget med et EOS DIGITAL-kamera, bortset fra EOS D6000, EOS D2000, EOS DCS1, EOS DCS3	.CR2 .TIF .CRW
TIFF-billeder	Exif-kompatible TIFF-billeder	.TIF, .TIFF
BMP-billeder	Bitmap-billeder	.BMP
PCD-images	Photo CD-billeder	.PCD
MOV-film	MOV-film optaget med et Canon digitalkamera	.MOV .MOV + .THM*2
AVI-film	AVI-film optaget med et Canon- digitalkamera	.AVI + .THM* ²

*1 For RAW-billeder vises og udskrives det JPEG, der er indlejret i RAWbilledet, i stedet for det faktiske RAW-billede. I nogle tilfælde kan viste og udskrevne billeder være kornede.

*² En ".THM"-fil er en (miniaturebillede) fil, der genereres og gemmes sammen med en filmfil ved optagelse af film med nogle Canondigitalkameraer.

Den har det samme filnavn som filmen og indeholder optagelsesoplysninger osv. Når du afspiller en filmfil, der blev gemt sammen med en ".THM"-fil, på kameraet, skal du bruge både filmfilen og ".THM"-filen.

fortegnelse Grundlæggende betjening Avanceret betjening Højniveaufunktioner Indstillinger Brug af internettet Reference Indholdsopslag Indeks

Indledning

Indholds-

Liste over funktionerne i hovedvinduet



* Billeder i mapper samt mapper valgt her vises i billedvisningsområdet.



* Billeder i mapper samt mapper valgt her vises i billedvisningsområdet.



¹Billeder i mapper samt mapper valgt her vises i visningsområdet med miniaturebilleder.

*² Billeder, der vælges her, vises i billedvisningsområdet.

Liste over funktionerne i Viewer Window (Fremvisningsvinduet)





Liste over funktionerne i vinduet Video Snapshot Album (Videosnapshotalbum) (s.45)





Liste over funktionerne i vinduet Index Print (Indeksprint)



Indholdsopslag

Overføre billeder til din computer	
 Overføre billeder til din computer ved at slutte kameraet til computeren 	→ s.7
 Overføre billeder ved hjælp af en kortlæser 	→ s.9
Kentuch of hills de	
Kontrol at billede	
 Gennemse 	→ s.11
 Forstørre og vise 	→ s.13, s.22
 Afspil en film 	→ s.15
 Afspil vdeosnapshotalbums 	→ s.45
 Kontrollere effektivt 	→ s.26
 Sammenligne flere billeder 	→ s.56
 Kontrollere optagelsesoplysninger som f.eks. optagelsesdato 	→ s.58
 Vis som lysbilledshow 	→ s.48
Billedudskrivning	
 Udskrive ét billede på én side 	→ s.17
 Udskriv vha. Easy-PhotoPrint EX 	→ s.18
 Arrangere flere billeder på en side og udskrive 	→ s.54
Organisering af billeder	
 Sortere efter bedømmelse 	→ s.23
 Flytte til en anden placering 	→ s.28
 Flytte hele mapper til en anden placering 	→ s.29
 Ændre filnavn 	→ s.29
 Slet 	→ s.30
 Klassificere efter optagelsesdato 	→ s.67
Søg	→ s.68

Billedredigering		Lu dh e i de
 Anvend automatisk justering 	→ s.32	fortegnelse
 Justér lysstyrke/mørke 	→ s.34	
 Gør farverne mere livlige 	→ s.34	Grundlæggende
 Forøg kontrasten 	→ s.34	betjening
 Trim dele af et billede 	→ s.35	
 Angiv et formatforhold, der svarer til størrelsen på det papir, billedet skal udskrives på 	→ s.35	Avanceret betjening
 Gør et billede skarpt 	→ s.37	Hainiyoou
Indsæt tekst	→ s.36	funktioner
 Korrigere røde øjne 	→ s.38	
 Sammensæt 	→ s.72	Indstillinger
 Rediger film 	→ s.40	
Klip din ynglingsscene ud fra en film	→ s.43	
 Udtræk stillbilleder fra film 	→ s.63	Brug af internettet
 Rediger videosnapshotalbums 	→ s.46	
Bruge billeder		Reference
 Vedhæfte et billede til en e-mail 	→ s.49	
 Gøre til computertapet 	→ s.50	Indholds-
 Gøre til computerpauseskærm 	→ s.51	opslag
 Overfør en film til YouTube 	→ s.82	
 Brug af CANON iMAGE GATEWAY 	→ s.83	Indeks
Konvertering af billeder		
Ændre størrelsen	→ s.59	$\langle 0 \rangle$
 Konvertere til en anden type 	→ s.59	

Indeks

A	
Afslutning af ZB	20
Afspilning af en film	15
Afspilning af lyd	74
Automatisk justering	32

В

Batchændring af billeders filnavn	66
Brug af EOS Utility	. 8
Brug af vinduet Video Snapshot Album (Videosnapshotalbum)	45
Afspille videosnapshotalbums	45
Gemme redigerede videosnapshotalbums	47
Redigere videosnapshotalbums	46

С

CANON IMAGE GATEWAY	83
Oprettelse af medlemsskab	83
Överførsel af billeder til et album	84
Visning af et album	84

Ε

Eksport af film	6
Eksport af optagelsesoplysninger	60
Enkel visning	11

F

Farvestyring	77
Flytte eller kopiere billeder	28
Flytte eller kopiere mapper	29
Foretrukne mapper	31
Forstørre billeder 13	, 23
Forstørre mapper	12
Fremvisningsvindue 14, 22	, 91
Fuld visning	14
G	

Gemme tonekurvefilen	23
Generelle indstillinger	77

Н

Hovedvindue7, 88	Indholds-
I	fortegnelse
Indeksudskrivning	
Indstilling af et billede som pauseskærm	Grundlæggende
Indstilling af et billede som tapet 50	betjening
Indstilling af pauseskærm	
Indstilling af tapet	
Indstillinger	betjening
Generelle indstillinger	
Indstilling af udskrivning79	
Indstillinger af optagelsesoplysninger	Højniveau-
Indstillinger af rotation	funktioner
Indstillinger af temaer	
Indstillinger af nøgleord	· ·
Indetillinger af optagelsesonlysninger 70	Indstillinger
Indetillinger af rotation 78	
Indstillinger af temper	
Indstillinger af udskrivning 70	Brug af internettet
Indetillinger af valg	
Indexatte teket 36	
Indsættelse af kommentarer 65	Reference
Indocettelee of teket i billeder	
J	Indholds-
Justere JPEG-billeder	opslag
Justering (JPEG- eller TIFF-billede)	
Automatisk justering	
Justering at kontrast	Indeks
Justering at lysstyrke	
Justering af mætning	
Justering af skarphed	
Justering af tonekurven	
Justering i RGB 69	
Rødøjekorrektion	
Skarphedsmaske 71	97

Indledning

Justering af kontrast	34
Justering af lysstyrke	34
Justering af lysstyrkeniveau	70
Justering af mætning	34
Justering af skarphed	37
Justering af tonekurven	70

Κ

Klassificering af billederne efter optagelsesdato	67
Klipning af en film	43
Kontrast	34
Kontrol af optagelsesoplysninger	58

L

Lagring af billeder på en cd	53
Lagring af billeder på et hukommelseskort	16
Liste over billeder efter mappeniveau	57
Lysbilledshow	48

Μ

Miniaturevisning (Hovedvindue) 11	1
-----------------------------------	---

0

Oprettelse af en mappe	27
Overføre billeder til anden billedredigeringssoftware	72
Overførsel af billeder	. 7
Overførsel af billeder fra en kortlæser	. 9
Overførsel af billeder til din computer	
Overførsel af billeder fra en kortlæser	. 9
Overførsel af billeder fra et kamera	. 7
Overførsel af et billede til din computer	7

Ρ

Preview Mode (Eksempeltilstand) (Hovedvindue) 20	6, 9	90
--	------	----

R

Redigering	→Justering
Redigering af film	40
Rotere billeder	88, 89, 90
Rødøjekorrektion	39

5	
Sammenligning af flere billeder 56	Indholds-
Sammensætning af panoramabilleder 72	fortegnelse
Scroll Mode (Rulletilstand) (Hovedvindue) 57, 89	
Skarphedsmaske71	Crundlengende
Sletning af ZB (Afinstallation)	betjening
Slette	
Slette billeder 30	
Slette mapper 30	Avanceret
Slette softwaren	beijennig
Slette billeder	
Slette mapper 30	Højniveau-
Slette softwaren (Afinstallation)	funktioner
Start af ZB 7	
Synkroniseringsvisning	
Systemkrav	Indstillinger
Søgning efter billeder 68	
т	
Tilføjelse af lyd til billeder	Brug af
Trimning	Internettet
Trimning af et billede	
U	Reference
Udskrivning	
Udskrivning Indeksudskrivning	
Udskrivning Indeksudskrivning	Indholds-
Udskrivning Indeksudskrivning	Indholds- opslag
Udskrivning 54 Indeksudskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning med anden udskrivningssoftware end EPP EX 75	Indholds- opslag
Udskrivning 54 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning med anden udskrivningssoftware end EPP EX 75 Udskrivning af et billede på et ark papir 17	Indholds- opslag
Udskrivning 54 Indeksudskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning med anden udskrivningssoftware end EPP EX 75 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18	Indholds- opslag Indeks
Udskrivning 54 Indeksudskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning med anden udskrivningssoftware end EPP EX 75 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede på et ark papir 18 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede rå et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udtræk af stillbilleder fra en film 63	Indholds- opslag Indeks
Udskrivning 54 Indeksudskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede vha. Easy-PhotoPrint EX 18 Udskrivning med anden udskrivningssoftware end EPP EX 75 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede på et ark papir 18 Udskrivning af et billede på et ark papir 17 Udskrivning af et billede ration 18 Udtræk af stillbilleder fra en film 63 Understøttede billeder 87	Indholds- opslag Indeks

98

S

V

Vedhæfte et billede til en e-mail	49
Vinduet Navigator (Navigation)	13, 23
Visning af billeder	11
Visning af billeder optaget med Adobe RGB	86

Ζ

Zoom Mode (Zoomtilstand) (Hovedvindue) 1	11,	8	8
--	-----	---	---

Æ

Ændre filnavn	29
Ændre mappenavn	29
Ændring af forstørrelsen	13
Ændring af indstillinger af mappeniveau	57
Ændring af størrelse og type for et billede og lagring	59

Om denne instruktionsmanual

- Det er forbudt helt eller delvist at gengive indholdet i denne instruktionsmanual uden tilladelse.
- Canon kan ændre softwarespecifikationerne og indholdet af denne instruktionsmanual uden varsel.
- Softwareskærmbillederne og visningerne i denne instruktionsmanual kan afvige let fra den faktiske software.
- Indholdet af denne instruktionsmanual er blevet gennemgået grundigt. Hvis du imidlertid bemærker fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte et Canon Service Center.
- Bemærk: Uafhængigt af ovennævnte, påtager Canon sig intet ansvar for resultatet af brugen af denne software.

Oplysninger om varemærker

- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Andre navne og produkter, der ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening

Indlednina

Højniveaufunktioner

betjening

Indstillinger

Brug af internettet

Reference

Indholdsopslag

Indeks

